


# newtek

NT-65M07  
NT-65M09  
NT-65M12  
NT-65M18  
NT-65M24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ  
INSTRUCTION MANUAL  
ОДЫСАҒПОҒЫ ӘӘРІЦІГЧЕ  
КОЛДОНУУЧУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ  
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

18



СПЛИТ-СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  
АУАНЫ КОНДИЦИОНЕРЛЕУДІҢ СПЛИТ-ЖҮЙЕСІ  
SPLIT TYPE AIR CONDITIONER  
ҰПԼӨС ОЛПРЫЧИСІН ҚИСИЧИГА  
АБА КОНДИЦИОНЕРДИН СПЛИТ-ТУТУМУ  
СПЛИТ-СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

# РУССКИЙ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением системы кондиционирования воздуха ТМ NEWTEK!

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора.

Систему кондиционирования воздуха типа сплит (далее – сплит-система) должны монтировать только квалифицированные специалисты. Пожалуйста, не пытайтесь произвести монтаж самостоятельно. Неквалифицированный монтаж может привести к неправильной работе прибора или выходу его из строя!

## НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для поддержания комфортной температуры в помещении.

## 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к системам кондиционирования воздуха в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Используйте соответствующий источник питания согласно информации, указанной в паспортных данных, в противном случае могут произойти серьезные сбои в работе прибора или может возникнуть пожар.
- Ваша сеть электропитания обязательно должна иметь заземление.
- Не допускайте загрязнения вилки электропитания. Всегда плотно вставляйте вилку в розетку электросети. По причине загрязненной или не-плотно вставленной вилки может произойти возгорание или поражение электротоком.
- Если вы длительное время не используете прибор, в целях безопасности выньте вилку из розетки.
- Во время работы прибора не пытайтесь отключить его, используя автоматический выключатель, и не вынимайте вилку из розетки. В результате искры может возникнуть пожар.
- Вилка электропитания должна быть плотно вставлена в розетку. В противном случае это может привести к поражению электротоком, перегреву и даже возгоранию.
- Не спутывайте, не сжимайте и не тяните за сетевой шнур, это может привести к его повреждению. Неисправный сетевой шнур может привести к поражению электротоком или к пожару.
- Не используйте удлинители и не включайте прибор в розетку с другими устройствами, потребляющими электроэнергию.
- При возникновении неполадок сначала отключите прибор при помощи пульта дистанционного управления (ПДУ), а затем отключите его от электросети.
- Не трогайте поворачивающиеся лопасти прибора. Это травмоопасно, а также может привести к повреждению деталей прибора.
- Не прикасайтесь к кнопкам на внутреннем блоке прибора влажными руками.
- Никогда не вставляйте палки и другие посторонние предметы в отверстия на корпусе прибора во время его работы. Это может привести к травме и выходу прибора из строя.
- Не устанавливайте никакие предметы (особенно сосуды с водой и другими жидкостями) на наружный или внутренний блок прибора.
- Не промывайте прибор водой, это может привести к поражению электротоком.
- При одновременной работе прибора и приборов с открытым пламенем (газовая плита и т.п.) регулярно проветривайте помещение. Недостаточное проветривание может привести к нехватке кислорода.
- Не допускайте попадания потока воздуха на газовые горелки и плиты.
- Никогда не допускайте детей к работе с прибором.

## **ОСТОРОЖНО!**

- Не устанавливайте прибор под прямыми солнечными лучами.
- Не блокируйте входное или выходное воздушные отверстия, это снизит охлаждающую или нагревающую способности и может привести к выходу прибора из строя.
- Длительное пребывание под потоком холодного воздуха приведет к ухудшению вашего физического состояния и вызовет проблемы со здоровьем.
- После использования прибора проветривайте помещение.
- Во время работы прибора закройте окна и двери, иначе охлаждающая и нагревающая способности будут снижены.
- Данный прибор запрещается устанавливать в помещениях с повышенной влажностью, а также в местах выделения паров агрессивных химических веществ!
- При повреждении сетевого шнура или другого узла прибора немедленно отключите его от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данном руководстве правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

## **ВНИМАНИЕ!**

- Данная система кондиционирования воздуха может использоваться только в бытовых целях!
- При возникновении чрезвычайной ситуации в работе прибора (запах гари, посторонний шум и т. п.) немедленно отключите его от электросети.
- Риск поражения электротоком! Никогда не пытайтесь произвести самостоятельный ремонт прибора, это может привести к поражению электротоком.

## **2. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Комплектность внутреннего блока:

- Внутренний блок – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Пульт ДУ – 1 шт.
- Элемент питания типа «AAA»\* – 2 шт.

Комплектность внешнего блока:


- Внешний блок – 1 шт.
- Гофрированная труба – 1 шт.
- Медная гайка – 4 шт.
- Саморез – 4 шт.
- Дюбель – 4 шт.
- Дренажный соединитель – 1 шт.
- Уплотнительное кольцо – 1 шт.

Фильтры:

- Антибактериальный фильтр сильвер-ион\* – 1 шт.
- Биофильтр\* – 1 шт.
- Компонентный фильтр\* – 1 шт.
- Угольный (карбоновый) фильтр\* – 1 шт.

\* поставляется дополнительно

### 3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА УСТРОЙСТВО ПРИБОРА




1. Шнур питания
2. Дисплей
3. Передняя панель
4. Воздушный фильтр-сетка
5. Горизонтальные жалюзи
6. Вертикальные жалюзи
7. Кнопка аварийного запуска\*\*
8. Трасса для хладагента\*
9. Изоляция\*
10. Дренажная трасса\*
11. Пульт дистанционного управления
12. Соединительный кабель\*

\*Внешний вид блоков вашего кондиционера может отличаться от схематичных изображений в инструкции.

\*\*Данные позиции не поставляются в штатной комплектации кондиционера.

\*\*В данной серии не используется

### ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



#### НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПДУ

1. Дисплей пульта ДУ.
2. Кнопка включения/выключения.
3. Кнопки увеличения и уменьшения температуры.
4. Кнопка «ТУРБО» – активация интенсивного режима работы.
5. Кнопка ECO – активация режима энергосбережения.
6. Кнопка «ДЕТИ» – активация режима наиболее подходящего для детей.
7. Кнопка «ТАЙМЕР» – активация таймера на включение и выключение.


8. Кнопка «ДИСПЛЕЙ» – подсветка дисплея на внутреннем блоке.
9. Кнопка «ФУНКЦИИ» – активация режимов IFeel, Самоочистка, Тихий, Сон.
10. Кнопка «ЖАЛЮЗИ» – управление направлением воздушного потока за счет изменения положения жалюзи.
11. Кнопка «СКОРОСТЬ» – выбор скорости вращения вентилятора:
  - AUTO (автоматически)
  - Medium (средняя)
  - High (высокая)
  - Low (низкая)
12. Кнопка «РЕЖИМ» – выбор режима работы:

AUTO COOL SWEEP

HEAT DRY

#### Примечание:

1. Приведенная выше иллюстрация пульта дистанционного управления предназначена только для справки, она может немного отличаться от фактического продукта.
2. Если нужно быстро охладить или нагреть воздух в помещении, нажмите кнопку «ТУРБО» в режиме охлаждения или обогрева. Повторное нажатие отключит этот режим.
3. Выбор функции: нажмите на кнопку «ФУНКЦИИ» и выберите необходимую с помощью кнопок увеличения и уменьшения температуры. Значок выбранной функции замигает на дисплее.
4. Нажмите кнопку «ФУНКЦИИ», чтобы вернуться к последней установленной функции. Для выбора используйте < / >. Значок устанавливаемой функции будет мигать в течение 10 с. Удерживайте кнопку «ФУНКЦИИ» для выбора. Выбранная функция будет подчеркнута. Нажмите кнопку «ФУНКЦИИ» еще раз, чтобы отменить функцию, и нижняя горизонтальная линия пропадет.
5. Нажмите и удерживайте кнопки увеличения и уменьшения температуры в течение 5 с после включения прибора, чтобы переключиться на шкалу Фаренгейта или Цельсия.



#### ДИСПЛЕЙ ПУЛЬТА

1. Символ подачи сигнала. Появляется при подаче управляющего сигнала.
2. Символ выбора режима работы

AUTO HEAT COOL DRY  
 SWEEP

3. Вертикальное качание. Отображается при нажатии кнопки «ЖАЛЮЗИ» (опционально).
4. Таймер выключен. Отображается при выключенном таймере в режиме timer on-off (этот символ мигает, когда таймер включен) или при режиме timer on.
5. Символ турборежима. Появляется при нажатии кнопки «ТУРБО» в режиме охлаждения или обогрева, при этом знак скорости воздуха будет мигать.
6. Индикатор блокировки пульта.
7. Индикатор шкалы Фаренгейта или Цельсия.
8. Скорость воздуха:

AUTO (автоматически) Medium (средняя) High (высокая) Low (низкая)

9. Индикатор включения режима AUE (опционально).
10. Горизонтальное качание. Отображается при нажатии кнопки «ЖАЛЮЗИ» (опционально).
11. Индикатор включения режима IFeel.
12. Индикатор включения режима Health.
13. Индикатор малошумной работы. Отображается при нажатии кнопки «ФУНКЦИИ».
14. Индикатор включения режима «САМООЧИСТКИ».

15. Индикатор включения режима «ТАЙМЕР».
16. Настройка температуры. Отображается заданная температура.
17. Индикатор функции ECO. Отображается при нажатии кнопки ECO.
18. Индикатор функции «Дети».

#### 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

##### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Пульт дистанционного управления использует две щелочные батареи типа AAA. При нормальных условиях срок службы батарейки составляет около 6 месяцев. Используйте две новые батареи аналогичного типа ( обратите внимание на полюса при установке). После замены батареи используйте заостренный объект (например, наконечник перьевидной ручки), чтобы нажать кнопку «Сброс».
- Эффективная дальность действия пульта дистанционного управления составляет около 8 метров.
- При использовании пульта дистанционного управления направьте излучатель сигнала на приемник внутреннего блока.
- Между пультом дистанционного управления и внутренним блоком не должно быть никаких препятствий. Одновременное нажатие двух кнопок приведет к неправильной работе.
- Не используйте беспроводное оборудование (например, мобильный телефон) рядом с внутренним блоком. Если из-за этого возникают помехи, пожалуйста, выключите устройство, вытащите вилку из розетки, затем подключите ее и включите через некоторое время.
- Нероняйте пульт дистанционного управления. Не кладите пульт дистанционного управления в зону попадания солнечных лучей или рядом с духовкой.
- Не брызгайте воду или сок на пульт дистанционного управления, для чистки используйте мягкую ткань. В целях безопасности перед утилизацией прибора необходимо извлечь из него батареи и утилизировать их.

##### Примечание:

- В режиме AUTO кондиционер адаптируется к режиму обогрева или охлаждения в соответствии с величиной  $d$  - разницей между температурой в помещении и заданной температурой.

- В режиме AUTO функция ночного режима недоступна.
- Когда установлен режим DRY, в соответствии с величиной  $O$  - разницей между температурой в помещении и заданной температурой, кондиционер будет автоматически запускать или останавливать операцию охлаждения и вентилятор, чтобы уменьшить влажность в помещении. Скорость вращения вентилятора при этом не всегда контролируется.
- Когда установлен режим качания жалюзи, функция настройки температуры недоступна. Одновременное включение регулировки температуры и горизонтального качания не будет эффективно. Можно установить только высокую, среднюю или низкую скорость вентилятора. Режим AUTO для скорости вентилятора не будет доступен.

##### ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ

- В режиме охлаждения или нагрева кондиционер поддерживает заданную температуру с точностью  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ . Если заданная температура в режиме охлаждения выше температуры окружающего воздуха более чем на  $1^{\circ}\text{C}$  - кондиционер будет работать в режиме вентиляции. В режиме AUTO температура не регулируется вручную, кондиционер автоматически поддерживает комфортную температуру  $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ . Если температура плюс  $20^{\circ}\text{C}$ , кондиционер автоматически начнет работу в режиме нагрева. При температуре плюс  $26^{\circ}\text{C}$  кондиционер включится в режиме охлаждения.
- В режиме DRY кондиционер поддерживает заданную температуру с точностью  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ . Если при включении кондиционера температура в помещении выше заданной более чем на  $2^{\circ}\text{C}$ , то кондиционер будет работать в режиме охлаждения. При достижении температуры ниже заданной более чем на  $2^{\circ}\text{C}$  компрессор и вентилятор наружного блока прекращают работу, вентилятор внутреннего блока вращается с низкой скоростью. В режиме «СОН» при работе на охлаждение после первого часа работы заданная температура автоматически повышается на  $1^{\circ}\text{C}$ , после второго - еще на  $1^{\circ}\text{C}$ . Далее заданная температура остается без изменения.

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Для включения/выключения прибора нажмите кнопку "ВКЛ/Выкл".

**Примечание:** после выключения прибора жалюзи внутреннего блока закроются автоматически.

- Нажимая кнопку «РЕЖИМ», можно выбрать необходимый вам режим работы, либо выбрать предустановленные режимы COOL или HEAT.
- Кнопками «» и «» можно установить желаемую температуру. В режиме AUTO температура задается автоматически.
- Нажимая кнопку «СКОРОСТЬ», можно выбрать необходимую вам скорость вращения вентилятора. В режиме TURBO скорость вращения задается автоматически.
- Нажатием кнопки «ЖАЛЮЗИ» можно установить желаемое положение жалюзи.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

- Нажимая кнопку «ФУНКЦИЙ», можно включить/отключить ночной режим работы.
- Нажимая кнопку «ТАЙМЕР», можно установить или отключить функцию таймера.
- Нажимая кнопку «ДИСПЛЕЙ», можно включить или отключить подсветку дисплея на внутреннем блоке.
- Нажимая кнопку «ТУРБО», можно включить/отключить интенсивный режим.

## ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ

Когда температура в атмосфере очень низкая, а влажность очень высокая, радиатор наружного блока может замерзнуть, что негативно влияет на эффективность работы во время обогрева. В этом случае предусмотрена автоматическая разморозка внешнего блока.


- При первом запуске после первого часа работы функция разморозки будет включена автоматически. Процесс обогрева будет прерван на 5-15 минут для выполнения разморозки.
- Вентиляторы внутреннего и наружного блока будут остановлены.
- Во время разморозки наружный блок может выпускать некоторое количество пара. Это связано с

ускоренным процессом разморозки и не является неисправностью. После завершения разморозки работа прибора на обогрев будет возобновлена.

## ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ

- После подключения кондиционера к сети электропитания нажмите кнопку "ВКЛ/Выкл" для включения кондиционера.
- Кнопкой «РЕЖИМ» выберите режим охлаждения COOL или нагрева HEAT.
- Кнопками «» и «» установите значение заданной температуры в диапазоне 16-32 °C.
- В режиме AUTO значение температуры устанавливается автоматически и с пульта не задается.
- Кнопкой «СКОРОСТЬ» установите требуемый режим вращения вентилятора: AUTO, HIGH (высокая скорость), MID (средняя скорость), LOW (низкая скорость).
- Кнопкой «ЖАЛЮЗИ» установите нужное положение жалюзи. Для включения функций ECO, «ДЕТИ», «ТАЙМЕР», «ТУРБО», «ДИСПЛЕЙ» нажмите соответствующие кнопки.

## ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ




- Сдвинуть крышку с обратной стороны пульта ДУ, нажав на специальный рычаг.
- Вставить две щелочных батарейки типа AAA, убедитесь, что они вставлены в соответствии с указанным направлением.
- Нажмите кнопку включения/выключения прибора.

### **Примечание:**

- Замените батарейки, если ЖК-дисплей пульта ДУ не светится или когда пульт ДУ не может быть использован для изменения настроек кондиционера.
- Используйте новые батарейки типа AAA.
- Если вы не используете пульт ДУ более месяца, извлеките батарейки.

### **УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ БЕЗ ПУЛЬТА ДУ**



Если вы потеряли пульт ДУ или он неисправен, выполните следующие шаги:

1. Если кондиционер не работает. Если вы хотите запустить кондиционер, нажмите кнопку аварийного включения на внутреннем блоке (перед этим аккуратно приподнимите переднюю панель).
2. Если кондиционер работает. Если вы хотите выключить кондиционер, нажмите кнопку аварийного выключения на внутреннем блоке.

**Примечание:** не держите кнопки нажатыми в течение длительного времени, это может привести к сбою в работе кондиционера.

## **5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ПРИБОРОМ**

Перед обслуживанием прибора отключите его от электросети.

### **УХОД ЗА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**

Тщательный уход и своевременная чистка прибора продлевают срок его службы и экономят электроэнергию.

Следуйте следующим рекомендациям во время чистки прибора:

- встаньте на устойчивую поверхность, иначе при падении вы можете повредить прибор или нанести себе травму;

- во избежание травм при снятии передней панели не прикасайтесь к металлическим деталям корпуса;
- при чистке передней панели прибора и пульта дистанционного управления в случае, если не удается удалить загрязнение сухой салфеткой, воспользуйтесь влажной салфеткой.

### **Примечание:**

- Не промывайте прибор и ПДУ под водой!
- Не используйте для чистки спиртосодержащие жидкости, бензин, масла или полировочные средства.
- Не оказывайте сильного давления на поверхность передней панели, это может привести к ее падению.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства или металлические мочалки во избежание повреждения поверхности корпуса прибора.
- Температура воды не должна превышать 45 °C. Это может привести к деформации или потере цвета пластика.

### **ЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА**

- Поднимите переднюю панель до упора, затем поднимите выступающую часть воздушного фильтра и выньте его.
- Очистите фильтр с помощью пылесоса или промойте водой. Если фильтр сильно загрязнен, промойте его теплой водой с использованием мягкого моющего средства. Тщательно просушите фильтр в затененном месте.
- Установите фильтр на место и закройте переднюю панель.

### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

#### **В конце сезона**

Необходимо провести следующие действия:

- включите на длительное время сплит-систему в режиме «ВЕНТИЛЯЦИЯ»;
- после этого отключите прибор от сети;
- очистите воздушный фильтр;
- протрите внутренний и наружный блоки мягкой сухой салфеткой;
- выньте батареи из ПДУ.

## В начале сезона

Необходимо выполнить следующие действия:

- убедитесь, что места забора и выпуска воздуха на внутреннем и наружном блоках не заблокированы;
- убедитесь в отсутствии ржавчины и коррозии на наружном блоке;
- убедитесь, что воздушный фильтр очищен;

- подключите прибор к сети;

- установите батареи в ПДУ.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1	Сплит-система не запускается	- вилка вставлена неплотно в розетку электропитания - разряжены батареи в ПДУ - сработала защита - недостаточное напряжение электросети
2	Воздух не охлаждается или не нагревается	- заблокированы места забора и выпуска воздуха - температура настроена неправильно - загрязнен воздушный фильтр
3	Сбои в управлении сплит-системой	При больших помехах (слишком большой уровень статического электричества, сбои в сети электропитания) прибор может работать с перебоями. В этом случае отключите систему кондиционирования от сети и снова включите через 2-3 секунды
4	Не сразу срабатывает	Изменение режима во время работы сработает через 3 минуты
5	Неприятный запах	Во время работы сплит-система может поглотить неприятный запах (например, мебели, сигарет), который выделяется вместе с воздухом
6	Шум текущей воды	- вызван циркуляцией хладагента в системе кондиционирования и не является неполадкой - звук размораживания во время обогрева
7	Звук потрескивания	Звук может быть вызван расширением или сжатием передней панели в результате изменения температуры
8	Из выпускного отверстия распыляется влага	Влага возникает, если воздух в помещении становится очень холодным из-за выпуска холодного воздуха в режиме охлаждения или осушения
9	При запуске режима «ОБОГРЕВ» воздух поступает не сразу	Сплит-система не готова подавать достаточно теплого воздуха. Пожалуйста, подождите 2-5 минут
10	В режиме обогрева подача воздуха прекращается на 5-10 минут	Прибор автоматически размораживается, снаружи появляются испарения. После размораживания система кондиционирования автоматически продолжит работу
11	ПДУ работает неправильно	- есть препятствия между приемником сигнала и ПДУ - разряжены батареи

ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА СТР. 75!

## 6. МОНТАЖ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

- Перед монтажом оборудования рекомендуется детально ознакомиться с данной инструкцией.
- Работы по монтажу должны производиться только квалифицированным уполномоченным персоналом в соответствии с Правилами устройства электроустановок.
- Сплит-система должна быть надежно заземлена.
- Перед включением сплит-системы тщательно проверьте соединение труб и проводов.
- Прибор нельзя устанавливать в прачечной или ванной комнате.
- Вилка электропитания должна быть доступна после установки прибора.
- При монтаже сплит-системы могут понадобиться детали, не включенные в комплект поставки. Такие детали приобретаются самостоятельно.

### РАСПОЛОЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

- Вдали от источников тепла, легковоспламеняющегося газа и дыма.
- В хорошо проветриваемом месте.
- На расстоянии не менее 1 м от беспроводного оборудования (например, телевизора, радио и т. д.).
- Внутренний блок необходимо крепить на стене, которая может выдержать вес сплит-системы и не приведет к увеличению шума во время работы прибора.
- Расстояние между внутренним блоком и полом должно быть больше 2 м.
- Проверьте расстояния для установки, как показано на рис. 1.
- Задняя панель внутреннего блока должна быть расположена как можно ближе к стене.

### РАСПОЛОЖЕНИЕ ВНЕШНЕГО БЛОКА

- Вдали от источников тепла, легковоспламеняющегося газа и дыма.
- В хорошо проветриваемом месте, защищенном от дождя, снега и прямых лучей.
- Правильно монтированный блок не мешает окружающим шумом и звуками вытекающей воды из дренажной трубы.
- Чтобы упростить дальнейшее обслуживание наружного блока, его устанавливают в доступном месте.

- Наружный блок монтируют на прочный и надежный фундамент, который не приведет к увеличению шума или вибраций.
- Для достижения высокой эффективности охлаждения убедитесь, что передняя, задняя, левая и правая стороны прибора находятся на открытой площадке.
- Проверьте расстояния для установки, как показано на рис. 1




Рис. 1

### РАЗНОСТЬ ВЫСОТ

Убедитесь, что разность уровней (высоты) внутреннего и наружного блоков составляет не более 5 метров (рис. 2).

Если протяженность труб составляет более 4 м, но менее 10 м, необходимо дополнить хладагент в соответствии с таблицей 1.




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5

### УСТАНОВКА МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ

- Расположите металлическую монтажную панель внутреннего блока на стене в соответствии с рис. 3.
- Для надежной фиксации монтажной панели в стене должно быть не менее 5 отверстий для крепления. Убедитесь, что монтажная панель выровнена по горизонтали.
- Просверлите отверстие в стене, как показано на рис. 4. Отверстие диаметром 70 мм должно быть слегка наклонено наружу.
- Отрежьте трубку из ПВХ под небольшим углом длиной немного короче, чем толщина стены, и вставьте ее в отверстие (рис. 4).

### УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Вывести монтажные трубы из внутреннего блока можно с разных сторон, как показано на рис. 6. Выберите наиболее подходящую вам сторону.

### Подключение труб с правой стороны

- Выньте шланг из нижней части шасси и подключите дренажную трубу. Надежно закрепите соединение шланга.
- Подключите сигнальный провод к внутреннему блоку (не подключайте источник питания).

Таблица 1

Мин. длина трубы (м)	Максимально допустимая длина трубы без дополнительной заправки хладагента (м)	Предельно допустимая длина трубы	Предельно допустимая высота между внутр. и внеш. блоками	Количество дополнительного хладагента (г/м)	
				< 12000 БТЕ	> 18000 БТЕ
2	5	модели: 7-12 - 20 м, 18-30 - 25 м	модели: 7-12 - 8 м, 18-30 - 10 м	20	30

- Расположите соединительные трубы, кабель, дренажный шланг, как показано на рис. 6, а затем подсоедините дренажный шланг к сливному отверстию. Дренажный шланг расположите под наклоном (вниз). Скрепите соединительные трубы, кабели и дренажный шланг вместе виниловой лентой (рис. 5). Обеспечьте достаточное пространство между дренажной трубой и землей. Не ставьте дренажную трубу в воду или канаву.




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9

#### Подключение труб с левой стороны

- Переместите выпускную трубку в левую сторону и снимите крышку с правой стороны. Закрепите трубы в пазу внутреннего блока с помощью фиксирующего зажима.
- Следующие этапы монтажа такие же, как в предыдущем пункте.

#### Примечание:

- Повесьте внутренний блок на монтажную пластину и убедитесь, что он расположен по центру пластины.
- Перемещайте внутренний блок в левую и правую стороны монтажной пластины до тех пор, пока крючки плотно не войдут в пазы (до щелчка).

#### УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА

- Если требуются кронштейны для установки наружного блока, приобретите их самостоятельно (рис. 9).
- Соберите монтажную раму и опоры.
- Определите места для монтажа левой и правой опор. Убедитесь, что левая и правая опоры находятся на одном уровне. Просверлите 6 или более отверстий на стене в соответствии с размерами опор сплит-системы.
- Закрепите монтажную раму на стене.

- Закрепите наружный блок с помощью 4 болтов на монтажных кронштейнах. Рекомендованная толщина стали - не менее 2 мм.
- Наружный блок нужно подвешивать с помощью тросов, чтобы предотвратить падение.
- При установке или ремонте инструменты и компоненты должны быть защищены от падения.
- Регулярно проверяйте надежность монтажной рамы.

## СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ

- Снимите крышку клапана наружного блока.
- Выровняйте гайку с центром резьбы и плотно закрутите гайку рукой.
- Плотно закрутите гайку торсионным гаечным ключом до щелчка (рис. 10).
- Для подключения трубы рекомендуется использовать торсионный гаечный ключ. Использование обычного гаечного ключа может привести к повреждению резьбового соединения. Для выбора необходимой силы закручивания используйте данные из таблицы 2.
- Радиус изгиба трубы не должен быть слишком маленьким, иначе труба может сломаться, поэтому обслуживающий персонал должен использовать трубогиб для изгиба трубы.
- Не допускайте попадания воды, пыли или песка в трубу.

Таблица 2

Размер трубы, (мм)	Крутящий момент, (Н. м)
ф 6.35 (1/4")	15~20
ф 9.52 (3/8")	31~35
ф 12.7 (1/2")	45~50
ф 15.88 (5/8")	60~65
ф 19.05 (3/4")	80~95

## ОБВЯЗКА ТРУБ

- Аккуратно обвязите трубы защитной ПВХ-лентой, стараясь не повредить трубопровод и дренажную трубу.

- Обвязка должна начинаться от нижней части наружного блока к внутреннему блоку.
- Закрепите ПВХ-ленту липкой лентой, для более надежной фиксации.
- Дренажная труба должна быть слегка наклонена вниз, чтобы обеспечить слив воды.
- Если внутренний блок ниже наружного блока, расположите дренажную трубу отдельно, чтобы предотвратить слив воды в дом.
- Закрепите трубы на стене с помощью специальных скоб (рис. 11).
- Закройте внешние отверстия в стене с помощью уплотнительной резинки или шпатлевки.

## ВАКУУМИРОВАНИЕ

Влажный воздух в системе охлаждения может вызвать неполадки в работе компрессора. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубы. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.

Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправлена сплит-система, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренние элементы, а это приводит к их преждевременному износу.

Удалить воздух из системы можно при помощи вакуумного насоса.

Также вам понадобятся трубка высокого давления, группа из двух манометров: высокого и низкого давления (рис.12).

Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключите шланг от вакуумного насоса, включите оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.

После отключите насос, закройте вентиль насоса, но не отсоединяйте и оставьте еще на 15-20 минут. Все это время нужно наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, стрелки манометров замрут на месте, изменение давления не произойдет. Если стрелки меняют свое положение, значит, где-то есть утечка и ее необходимо устраниить. Найдите ее с помощью мыльной пены и подтяните соединение




Рис. 10




Рис. 11



Рис. 12

(обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).

Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открутите клапан, который находится внизу. Внутри системы послышатся звуки — фреон заполняет систему. Теперь быстро открутите шланг вакуумного насоса. Из клапана может выйти некоторое количество ледяного фреона (выполняйте это действие в перчатках, чтобы предотвратить обморожение). Затем открутите полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).

Установка сплит-системы завершена.

### ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

#### Внутренний блок

- Откройте верхнюю крышку на максимальное положение.
- Снимите крышку электрощитка с прибора. Ослабьте винт на соединительной крышке.
- Демонтируйте нажимную пластину.
- Подсоедините провода питания и сигнальный провод.
- Плотно закройте винт крышки электрощитка и закройте крышку внутреннего блока.

#### Наружный блок

- Снимите крышку электрощитка.
- Подключите соединительные провода.
- Установите крышку электрощитка в исходное положение.

#### Примечание:

Убедитесь, что все провода надежно подсоединенны, не ослабляются или не разъединяются.

МОДЕЛЬ	65M07	65M09	65M12	65M18	65M24
Электрический кабель					
Длина, м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Кол-во жил кабеля, шт	3	3	3	3	3
Сечение, мм <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
Материал внешней оплетки	резина				
Межблочный кабель					
Длина, м	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Кол-во жил кабеля, шт	4	4	4	4	4
Сечение, мм <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
Материал внешней оплетки	резина				

## 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ			65M07	65M09	65M12	65M18	65M24
Источник питания		В/Гц	рекомендованный диапазон - 220-240 /-50, допустимый - 198-252 /-50				
Охлаждение	Производительность	БТЕ	7500	9000	12000	18000	24000
		Вт	2200	2640	3515	5275	7030
	Ном. мощность	Вт	685	819	1095	1638	2190
	Ном. ток	А	2.90	3.71	4.97	7.45	9.95
	EER		3.21	3.22	3.21	3.22	3.21
Обогрев	Производительность	БТЕ	8190	9200	12500	19150	24200
		Вт	2400	2700	3660	5610	7090
	Ном. мощность.	Вт	665	745	1010	1554	1958
	Ном. ток	А	2.66	3.38	4.48	6.71	8.90
	COP		3.61	3.62	3.62	3.61	3.62
Циркуляция воздуха		(м <sup>3</sup> /ч)	470	530	650	850	1200
Компрессор	Тип		Роторный				
	Производитель		TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	HITACHI/HIGHLY
Хладагент			R410A				
Заправка хладагента		г	510	610	680	1150	1350
Жидкостный клапан			1/4				
Газовый клапан			3/8		3/8	1/2	5/8
Уровень шума (внутр. блок)	дБ(А)		24	25	27	33	33
Внутренний блок	Габариты (ШxВxГ)	мм	700x198x270	700x198x270	805x197x270	908x220x295	908x220x295
	Упаковка (ШxГxВ)	мм	750x256x317	750x256x317	864x265x331	979x292x345	979x292x345
	Вес нетто	кг	6.5	6.5	7.2	10	10
	Вес брутто	кг	7.5	7.5	8.8	12	12
Уровень шума (наружный блок)	дБ(А)		45	45	46	47	47
Наружный блок	Габариты (ШxГxВ)	мм	660x421x250	660x421x250	660x530x240	780x560x270	820x635x310
	Упаковка (ШxГxВ)	мм	765x464x323	765x464x323	768x562x326	889x612x359	969x688x402
	Вес нетто	кг	20	20	23.5	32	36.5
	Вес брутто	кг	21.5	22	26	34	39.5
Класс электрозащиты (внутр/наруж блок)	Class		I/I				
Рабочая температура	°C		16...32				
Рабочий диапазон температуры (охл/обогрев)	°C		+18...+43/-7...+24				
Класс энергоэффективности			A				

## **8. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА**

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

## **9. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 10 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ NEWTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://newtek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО "Moneytog", г. Астана, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльце 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

Продукция имеет сертификат соответствия:  
№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.04697/22 от 30.12.2022 г.



## **10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ**

Импортер: ООО «Ларина-Элек-троникс». Адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

## **УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ**

Срок гарантии на все приборы 36 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

## **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случай, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;

- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
  - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
  - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
  - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
    - пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.
    - расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).
  - для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;
  - для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукции ТМ NEWTEK, людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

## ҚАЗАҚ

### ҚҰРПЕТТІ ТҮТҮНУШЫ!

Дайындаушы аспалты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы. Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ аспалты білікті емес жондеуге арекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз. Сплит типті ауаны кондиционерлеу жүйесін (бұдан әрі - сплит-жүйе) тек білікті мамандар жондеу керек.

ВЗ бетінізben құрастыруға тырыспауыңызды етінеміз. Біліктіліксіз құрастыру аспалтың жұмыс істемеүіне және іsten шығуына әкелуі мүмкін!

### АСПАЛТЫҢ АРНАЛУЫ

Үй-жайда жайлы температуралы ұстап тұруға арналған.

### 1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Адам өмірі мен денсаулығына қауіпті жағдайлардың орын алуына, сондай-ақ аспалтың уақытынан бұрын іsten шығуна жол бермеу үшін төменде атапған шарттарды қатаң сақтау керек:

- Сайкес келетін құат беру кезін паспорттың мәліметтерде көрсетілген ақларатқа сай пайдаланыңыз, вітпеген жағдайда аспал жұмысында күрделі іркілістер орын алуы немесе өрт шығу мүмкін.
- Сіздің электр құат желісіңіз міндепті түрде жерге түйікталған болу керек.
- Электр құат көзі ашасының ластануына жол берменіз. Электр желісінің розеткасына ашаны әрқашан толықтай тығыңыз. Ашаның ластану немесе толықтай тығылма себебінен өрт шығу немесе электр тогынан жарақаттану мүмкін.
- Егер Сіз аспалты ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, қауіпсіздік мақсаттарында ашаны розеткадан сұрып тастаңыз.
- Аспалтың жұмыс істеуі кезінде автоматты айырғышты пайдалана отырып немесе ашаны

- розеткадан сұыра отырып, аспапты айыруға тырыспаңыз – ұшқынның нәтижесінде өрт шығуы мүмкін.
- Электр қуат көзінің ашасы розеткаға толықтай тығылуы керек. Өйтпеген жағдайда, бұл электр тогынан жарақттануға, аспаптың қызып кетуіне, тіпті жанууна да әкелу мүмкін.
  - Желілік баусымды шырмалдырмаңыз, қыспаңыз және одан тартпаңыз – бұл оның бүлінүіне әкелу мүмкін. Ақаулы желілік баусым электр тогынан жарақттануға немесе өртке әкеліп соғуы мүмкін.
  - Ұзартқыштарды қолданбаңыз және басқа электр энергиясын тұтынуыш заттар қосылып тұрған розеткаға аспапты қоспаңыз.
  - Ақаулықтар орын алған кезде, алдымен қашықтан басқару тетігінің (КБТ) көмегімен аспапты айырыңыз, содан соң оны электр желісінен ажыратыңыз.
  - Айналатын қалақтарды қозғамаңыз. Олар сіздің сауағызызды қысып тастауды мүмкін, сондай-ақ бұл аспап болшектерінің бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін.
  - Ұлғаған қолыңызбен аспаптың ішкі блогындағы батырмаларды баспаңыз.
  - Аспап жұмыс істеп тұрған кезде, оның корпұсындағы саңылауға таяқ және басқа да бөгде заттарды ешқашан салмаңыз – бұл жарақат алуға және аспаптың істен шығуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
  - Аспаптың сыртқы және ішкі блогына ешқандай заттарды (әсіресе ішінде сұы бар ыдыстарды немесе басқа да сүйкіткіштерди) орнатпаңыз.
  - Аспапты сүмен жумаңыз, бұл электр тогынан жарақттануға әкелу мүмкін.
  - Аспап пен ашық отпен жұмыс істейтін аспаптың (газ плитасы және т.б.) бір уақытта жұмыс істейу кезінде, орынжайды жиі жедетіп тұру керек. Жеткілікісін дәрежеде жедету оттегінің жетіспеуіне әкелу мүмкін.
  - Газ ағының газ жанағұрысы мен плитасына түсініне жол берменіз.
  - Балаларға аспаппен жұмыс істейге ешқашан рүқсат етпеніз.

## **МҰҚИЯТ БОЛЫҢЫЗ!**

- Аспапты тікелей күн сәулесінің түсетін жеріне орнатпаңыз.

- Ауа кіретін және шығатын саңылаупарды бітеменіз, бұл оның салқындуаты немесе айдау қабілетін төмendetеді және аспаптың істен шығуына әкелу мүмкін.
- Салқын ауа ағының астында ұзақ уақыт тұру сіздің физикалық жағдайыңыздың нашарлауына әкеледі және денсаулығыңызға байланысты мәселелер тудырады.
- Аспапты қолданғаннан кейін, орынжайды жедетініз.
- Аспаптың жұмыс істейу кезінде терезелер мен есіктерді жабыңыз, әйтпесе салқындуаты немесе айдау қабілеті төмendetейді.
- Аталған аспапты ылғалдылығы жоғары орынжайды, сондай-ақ жемір химиялық заттардың буласы бөлінетін жерлерде орнатуға тыым салынады!
- Аспапты вз бетіңізben жөндеуге тырыспаңыз. Білікті мамандарға жүгініңіз. Желілік баусым зақымданған кезде, оны шығарушылардың, авторлардың тұрған сервистік қызметтің немесе біліктілігі бар маманың күшімен ауыстырыңыз. Аспап құрылғысын біліктіліксіз жөндеген немесе аталған нұсқаулықтағы аспапты пайдаланудың қағидаларын сақтамаған кезде, кепілдік жойылады.
- Бұл құрал физикалық және ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (соның ішінде балалардың) немесе осы құралды пайдалану жөніндегі нұсқамадан өтпеген және оны дұрыс пайдаланбаған жағдайдарға ықтимал қауіптілігі туралы тәжірибесі мен білім жеткілікісін адамдардың пайдалануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына рүқсат етпеніз. Құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Сплит-жүйелерді тасымалдау, сату бойынша ерекше шарттар: кондиционерлердің сыртқы блоктарын ТЕК тігінен тұрған күйде тасымалдау керек, ішкі блоктарды тасымалдау кезінде көлденен де, тігінен де орналастыруға болады. Дұрыс тасымалдамау аспапқа түтікшелердің қылылып сынуы, сондай-ақ, компрессор майының фреонконтур магистралі бойына ағуы сияқты залалдардың қаупін төндіруі мүмкін. Бұл факторлардың барлығы жабдықтың дұрыс жұмыс істемеүіне, оның мерзімінен бұрын істен шығуына әкеліп соғады. Сплит-жүйенің сыртқы блогы сонда да

көлденең күйде тасымалданса (бірақ еш уақытта астын үстіне қаратып емес), оны орнатар алдында, зауыттық құптамадан шығармastaн, бірнеше сағатқa тігінен қоя тұру керек.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Ауаны кондиционерлеудің атапған жүйесі тек тұрмыстық мақсаттарда қолданыла алады!
- Аспалтың жұмысында төтенше жадайлар орын алған кезде (жанған иіс, бөгде шуыл және т.с.), оны дереу электр жепісінен ажыратыңыз.
- Электр тогынан жарақаттану қаупі! Ешқашан аспалты өз бетінізben жөндеуге тырыспаңыз, бұл электр тогынан жарақаттануға әкелуі мүмкін.

## 2. ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

Ішкі блоктың жиынтықтамасы:

- Ішкі блок - 1 дана
- Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана
- ҚБ пульті - 1 дана
- Куаттандыру элементі (AAA типті)\* - 2 дана

Сыртқы блоктың жиынтықтамасы:

- Сыртқы блок - 1 дана
- Гофрланған түрба - 1 дана
- Мыс гайка - 4 дана
- Тескіш шеге - 4 дана
- Дюбель - 4 дана
- Қаріз жалғағышы - 1 дана
- Тығызыдағыш сақина - 1 дана


Сұзілер:

- Сильвер-ион\* бактерияға қарсы сұзгісі - 1 дана
- Биосұзгі\* - 1 дана
- Компонентті сұзгі\* - 1 дана
- Қемір (карбон) сұзгісі\* - 1 дана

\* опциялық түрде жеткізіледі

## 3. АСПАЛТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

### АСПАЛТЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ




1. Қоректендіру бауы
2. Дисплей
3. Алдыңғы панель
4. Аяу сүзгі торы
5. Көлденең жалюзи
6. Тік жалюзи
7. Авариялық іске қосу батырмасы\*\*
8. Салқындақтыш агентке арналған трасса\*
9. Оқшаулағыш\*
10. Қаріз трассасы\*
11. Қашықтан басқару пульті
12. Жалғағыш кабель\*

\* Сіздің кондиционеріңіздің блоктарының сыртқы түрі нұсқаулықтағы схема кескіндерден взгеше болуы мүмкін

\* Бұл көрсетілгендер кондиционердің әдеттегі жиынтықтамасымен жеткізілмейді

\*\* Бұл серияда қолданылмайды

## ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ



### ҚБП БАТЫРМАЛАРЫНЫң АРНАЛЫМЫ

1. КБУ пультінің дисплейі
2. Қосу / вшіру батырмасы
3. Температуралы үлғайту және азайту батырмасы
4. "ТУРБО" батырмасы – қарқынды жұмыс режимін іске қосу.
5. ECO батырмасы – энергия үнемдеу режимін іске қосу.
6. "ДЕТИ" ("Балалар") батырмасы – балалар үшін ең қолайлай режимді іске қосу.
7. "ТАЙМЕР" батырмасы – қосу және вшіру үшін таймерді іске қосу.
8. "ДИСПЛЕЙ" батырмасы – ішкі блоктағы дисплейдің жарықшасы.

9. "ФУНКЦИИ" батырмасы – IFeel, өзін-өзі тазарту, Тыныш, Үйқы режимдерін іске қосу

10. Батырма "ЖАЛЮЗИ" – жалюзидің қалпын өзгерту арқылы ауа ағынының бағытын басқару.

11. "СКОРОСТЬ" ("ЖЫЛДАМДЫҚ") батырмасы – желдеткіштің айналу жылдамдығын таңдау.

AUTO (автоматически)

Medium (средняя)

High (высокая)

Low (низкая)

12. «РЕЖИМ» батырмасы – жұмыс режимін таңдау.

AUTO


COOL

DRY

SWEET

### Ескертпе:

1. Үй-жай ішіндегі ауаны тез салқыннату немесе жылдыту қажет болса, салқыннату немесе жылдыту режимінде "ТУРБО" батырмасын басыңыз. Осы батырманы қайта басқанда режим вшіріледі.
2. Қашықтан басқару пультінің жоғарыда көлтірілген суреті анықтама үшін ғана берілген, ол өнімнің іс жүзіндегі түрінен басқаша болуы мүмкін.
3. Функцияны таңдау: "ФУНКЦИЯЛАР" батырмасын басып, көбейту және азайту батырмаларының көмегімен қажетті температуралы таңдаңыз. Дисплейде таңдалған функцияның белгішесі жылдылықтайты.
4. Соңғы орнатылған функцияға оралу үшін "ФУНКЦИЯЛАР" батырмасын басыңыз. Таңдау үшін < / > пайдаланыңыз. Орнатылған функция белгішесі 10 с бойы жылдылықтайты. Таңдау үшін "ФУНКЦИЯЛАР" батырмасын басып тұрыңыз. Таңдалған функцияның асты сызылады. Функциядан бастарту үшін "ФУНКЦИЯЛАР" батырмасын қайта басыңыз, сонда астыңғы көлденең сызық жоғалады.
5. Фаренгейт немесе Цельсий шкаласына ауысу үшін аспап қосылғаннан кейін 5 с ішінде температуралы көбейту және азайту пернелерін басыңыз және үстап тұрыңыз.



### ПУЛЬТ ДИСПЛЕЙ

- Сигнал беру символы. Басқару сигналы берілген кезде пайда болады.
- Жұмыс режимін таңдау символы

AUTO

COOL

SWEEP

HEAT

DRY

- Тігінен тербелуі. Батырманы басқан кезде көрсетіледі "ЖАЛЮЗІ". (опция түрінде)
- Таймер ешірлі. Таймер ешірілген кезде timer on-off режимінде (бұл символ таймер қосылған кезде жыптылқтайды) немесе timer on режимінде көрсетіледі.
- Турбо режимінің символы. "ТУРБО" батырмасын салқыннату немесе жыптыу режимінде басқан кезде пайда болады, сонда ауа жылдамдығының белгісі жыптылқтайды.
- Пультті бұғаттау индикаторы.
- Фаренгейт немесе Цельсий шкаласының индикаторы
- Ауа жылдамдығы:

AUTO (автоматически)

Medium (средняя)

High (высокая)

Low (низкая)

- AUH режимін қосу индикаторы (опция түрінде)
- Көлденеңінен тербелуі. Батырманы басқан кезде көрсетіледі "ЖАЛЮЗІ" (опция түрінде).
- IFeel режимінің қосылу индикаторы.
- Health режимінің қосылу индикаторы.
- Шұыз аз жұмыс индикаторы. "ФУНКЦИИ" батырмасын басқан кезде көрсетіледі.

- "САМОЧИСТКА" ("ӨЗІН-ӨЗІ ТАЗАРТУ") режимінің қосылу индикаторы.
- "ТАЙМЕР" режимінің қосылу индикаторы.
- Температураны реттеу. Берілген температура көрсетіледі.
- ECO функциясының индикаторы. ECO батырмасын басқан кезде көрсетіледі.
- "Балалар" функциясының индикаторы.

### 4. АСПАЛТЫ БАСҚАРУ

ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІН ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

- Қашықтан басқару пультинде AAA типті екі сілтілі батарея қолданылады. Қалыпты пайдаланған жағдайда батарейкаларының қызмет ету мерзімі шамамен 6 айды құрайды. Үксас үлгідегі екі жаңа батарейканы пайдаланыңыз (орнату кезінде полюстеріне көніл бөлінің). Батареяларды ауыстырғаннан кейін "Арылту" батырмасын басу үшін үшкір затты (мысалы, қауырсын қаламының үшін) қолданыңыз.
- Қашықтан басқару пультиңің тиімді әрекет ету қашықтығы шамамен 8 метрді құрайды.
- Қашықтан басқару пультиң пайдалану кезінде сигнал сәулелендіргішін ішкі блок қабылдағышына бағыттаңыз.
- Қашықтан басқару пульти мен ішкі блок арасында ешқандай кедергі болмауы керек. Бір уақытта екі батырманы басу дұрыс жұмыс істемеге әкеледі.
- Ішкі блоктың жаңында сымсыз жабдықтарды (мысалы, мобилді телефон) пайдаланбаңыз. Егер осыған байланысты кедергілер туындаса, құрылғыны өшіріп, ашаны розеткадан шығарыңыз, содан кейін оны жалғап, біраз уақыттан кейін қосыңыз.
- Қашықтан басқару пультиң жерге түсіріп алмаңыз. Қашықтан басқару пультиң күн сәулесі түсетін жерге немесе пештің жаңынан қоймаңыз.
- Қашықтан басқару пультине су немесе шырын төгіп алмаңыз, тазалау үшін жұмсақ шуберекті пайдаланыңыз. Қауіпсіздік мақсатында аспалты кәдеге жарату алдында одан батареяларды алып тастап, кәдеге жарату қажет.

### **Ескертпе:**

- AUTO режимінде кондиционер бөлме температуры мен берілген температура арасындағы -айырма шамасына сәйкес жылыту немесе салқындану режиміне бейімделеді.
- AUTO режимінде тұнгі режим функциясы қолжетімді болмайды.
- DRY режимі орнатылған кезде ішкі температура мен белгіленген температура арасындағы 0 - айырма шамасына сәйкес кондиционер бөлмедегі ылғалдылықты азайту үшін салқындану операциясы мен желдеткішті автоматты түрде іске қосады немесе тоқтатады. Бұл ретте желдеткіштің жылдамдығы әрдайым бақылауда бола бермейді.
- Режим "ЖАЛЮЗИ" орнатылған кезде температуралы реттеу функциясы қолжетімді болмайды. Температуралы реттеу мен көлденең тербелісті бір уақытта қосу тиімді асер бермейді. Желдеткіштің жоғары, орташа немесе төмен жылдамдығын ғана орнатуға болады. Желдеткіш жылдамдығы үшін AUTO режимі қолжетімді болмайды.

### **КОНДИЦИОНЕРДІҢ ӘР ТҮРЛІ РЕЖИМДЕРДЕГІ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ**

- Салқындану немесе жылыту режимінде кондиционер белгіленген температуралы ±1 °C дәлдікпен үстап тұру қажет, егер салқындану режиміндегі температура қоршаған ауа температурасынан 1 °C-қа жоғары болса, кондиционер желдету режимінде жұмыс істейді.
- Егер жылыту режиміндегі берілген температура қоршаған ауанын температурасынан 1 °C-қа төмен болса, кондиционер желдету режимінде жұмыс істейді. AUTO режимінде температура қолмен реттелмейді, кондиционер автоматты түрде ынғайлы температуралы (25±2 °C) үстап тұрады. Егер температура плюс 20 °C болса, кондиционер автоматты түрде қыздыру режимінде жұмыс істей бастайды. Плюс 26 °C температурада кондиционер салқындану режимінде қосылады.
- Егер кондиционер қосылған кезде бөлме температуры белгіленген температурадан 2 °C-қа жоғары болса, онда кондиционер салқындану режимінде жұмыс істейді. Белгіленген температурадан 2 °C-қа жоғары температураға жеткенде, компрессор мен сыртқы блок желдеткіші жұмысын тоқтатады, ішкі блок желдеткіші төмен жылдамдықпен айналады. "ҮЙҚЫ" режимінде

жұмыстың, бірінші сағатынан кейін салқындану кезінде берілген температура автоматты түрде 1°C-қа, екіншіден кейін тағы 1°C-қа көтеріледі, содан кейін берілген температура өзгеріссіз қалады.

### **БАСҚАРУДЫҢ НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ**

Аспапты деру қосу/сөндіру үшін батырманы басыңыз "ВКЛ/ВЫКЛ".

**Ескертпе:** аспапты өшіргеннен кейін ішкі блоктың жалюзі автоматты түрде жабылады.

- "РЕЖИМ" батырмасын басу арқылы сіз қажетті жұмыс режимін таңдай аласыз немесе алдын ала орнатылған COOL немесе HEAT режимдерін таңдай аласыз.
- "<" және ">" батырмаларымен қалаған температуралы орнатуға болады. AUTO режимінде температура автоматты түрде орнатылады.
- "ЖЫЛДАМДЫҚ" батырмасын басу арқылы сіз желдеткіштің жылдамдығын таңдай аласыз. TURBO режимінде айналу жылдамдығы автоматты түрде орнатылады.
- Батырманы "ЖАЛЮЗИ" басу арқылы сіз перделерді қалаған орынға орната аласыз.

### **БАСҚАРУДЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ**

- "ҮЙҚЫ" батырмасын басу арқылы тұнгі режимді қосуға /өшіруге болады.
- "ТАЙМЕР" батырмасын басу арқылы таймер функциясын орнатуға немесе өшіруге болады.
- "ДИСПЛЕЙ" батырмасын басу арқылы ішкі блоктағы дисплей жарығын қосуға немесе өшіруге болады.
- "ТУРБО" батырмасын басу арқылы қар-қынды режимді қосуға /өшіруге болады.

### **ЕРІТУ ФУНКЦИЯСЫ**

Атмосферадағы температура ете төмен және ылғалдылық, ете жоғары болған кезде, сыртқы блоктың радиаторы қатып қалуы мүмкін, бұл жылу операциясының тиімділігіне теріс асер етү мүмкін. Бұл жағдайда сыртқы блокты автоматты түрде еріту қарастырылған.


- Алғашқы іске қосу кезінде, жұмыстың, бірінші сағатынан кейін еріту функциясы автоматты түрде қосылады. Еріту операциясын орындауда үшін жылыту операциясы 5-15 минутқа тоқтатылады.
- Ішкі және сыртқы блок желдеткіштері тоқтатылады.

- Еріту процесінде сыртқы блок белгілі бір мөлшерде бұ шығару мүмкін. Бұл тез еріту процесіне байланысты нәрсे және аспаптың ақауы емес. Еріту процесі аяқталғаннан кейін жылыту операциясы қалпына келтіріледі.

### БАСҚАРУ ТӘРТІБІ

- Кондиционерді электрмен қоректендіру желісіне қосқаннан кейін кондиционерді қосу үшін батырмасын басыңыз "ВКЛ/ВЫКЛ".
- "РЕЖИМ" батырмасының көмегімен салқындау немесе жылыту режимін таңдаңыз.
- "<" және ">" батырмаларымен берілген температураның мәнін 16-32 °C аралығында орнатыңыз.
- AUTO режимінде температура мәні автоматты түрде орнатылады және қашықтан басқару пультінен орнатылмайды.
- "ЖЫЛДАМДЫҚ" батырмасы арқылы жедеткіштің қажетті режимін орнатыңыз: AUTO, HIGH (жоғары жылдамдық), MID (ортаса жылдамдық), LOW (төмен жылдамдық).
- Батырма "ЖАЛОЗИ" көмегімен жапиозиді дұрыстап орнатыңыз. ECO, "ДЕТИ", "ТАЙМЕР" (TIME), "ТУРБО" (TURBO), "ДИСПЛЕЙ" (DISPLAY) функцияларын қосу үшін тиісті батырмаларды басыңыз.

### БАСҚАРУ ПУЛЬТІНДЕГІ БАТАРЕЯЛАРДЫ АУЫСТЫРУ




- ҚБ пультінің артқы жағындағы арнайы тетігін басылып, қақпағын ысырыңыз.
- AAA типті екі сілтілі батареяны салыңыз, олардың көрсетілген бағытқа сәйкес салынғанына көз жеткізіңіз.

- Аспапты қосу/өшіру батырмасын басыңыз.

### Ескертпе:

- Егер ҚБ пультінің СК-дисплей жанбаса немесе ҚБ пультін кондиционердің параметрлерін өзгерту үшін пайдалану мүмкін болмаса, батареяларды ауыстырыңыз.
- Жаңа AAA батареяларын қолданыңыз.
- Егер сіз ҚБ пультін бір айдан артық пайдаланбасаңыз, батареяларын алып тастаңыз.

### КОНДИЦИОНЕРДІ ҚБ ПУЛЬТІНСІЗ БАСҚАРУ



ҚБ пультін жоғалтсаңыз немесе ол ақаулы болса, келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Кондиционер жұмыс істемей тұрса. Егер сіз кондиционерді іске қосқыңыз келсе, ішкі блоктағы авариялық қуат батырмасын басыңыз (өған дейін алдыңғы панельді ақырын көтеріңіз).
2. Егер кондиционер жұмыс істеп тұрса. Егер сіз кондиционерді өшіргіңіз келсе, ішкі блоктағы авариялық қуат батырмасын басыңыз.

**Ескертпе:** батырмаларды ұзақ уақыт басып тұрмаңыз, бұл кондиционердің істен шығуына әкелуі мүмкін.

### 5. АСПАПҚА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ОНЫ КҮТУ

Аспапқа қызмет көрсетер алдында, оны электр желісінен ажыратыңыз.

### ІШКІ БЛОКТЫҢ АЛДЫҢҒЫ ПАНЕЛИНЕ КҮТИМ ЖАСАУ

Аспапты мүқият күту және уақтылы тазалау оның қолданылу мерзімін ұзартады және электр энергиясын үнемдейді.

Тазалау кезінде төмендегідей ұсынымдарды ұстаныңыз:

- орнықты жерге тұрыңыз, айтпесе құлап кетсөніз, аспапты бұзып алуыңыз немесе взірізді жарақаттауыңыз мүмкін;
- алдыңғы панельді шешіп алу кезінде жарақат алып қалмау үшін, корпустың металл бөлшектеріне жақындаамаңыз;
- аспаптың алдыңғы панелін және қашықтан басқару тетігін тазалау кезінде, ласты құрғақ майлықмен сұртіп алу мүмкін болмаған жағдайда, ылғал майлықты қолданыңыз.

#### Ескерту

- Аспап пен ҚБТ-ны сумен жумаңыз!

- Тазалау үшін құрамында спирті бар сұйықтықтарды, бензинді, майды немесе жылтыратқыш құралдарды қолданбаңыз.
- Алдыңғы панельдің бетіне қатты қысым түсірмеңіз, бұл оның түсіп кетуіне әкелуі мүмкін.
- Тазалау кезінде аспап корпусының бетін бұлдірмей үшін абразивті тазалау құралдарын немесе металл қырғыштарды қолданбаңыз.
- Су температурасы 45 0С-ден аспау керек. Бұл пластиктің майысуына немесе түсінің кетуіне әкелуі мүмкін.

#### АУА СҮЗГІСІН ТАЗАЛАУ

- Аспаптың алдыңғы панеліндегі қорғаныш торларын шешіп алыңыз. Ауа сүзгілерін шығарып алыңыз.
- Сүзгіні шаңсорғыш арқылы тазалаңыз немесе сумен жуыңыз. Егер сүзгі қатты ластанған болса, оны жұмсақ жуғыш затты қолдану арқылы жылы сумен жуыңыз. Сүзгілерді мұқият кептіріңіз.
- Сүзгілерді орнына орнатыңыз және қорғаныш торларын жабыңыз.

#### ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

##### Маусымның аясында

Келесідей іс-әрекеттерді орындау керек:

- сплит-жүйені ұзақ үақытқа «Желдету» режиміне қосыңыз;
- осыдан кейін аспапты жепіден айырыңыз;
- ауа сүзгілерін тазартыңыз;
- ішкі және сыртқы блокты жұмсақ құрғақ майлықпен сұртіңіз;
- ҚБТ-дан батареяларды алып тастаңыз.

#### Маусымның басында

Келесідей іс-әрекеттерді орындау керек:

- қоршау орны мен ішкі және сыртқы блоктардағы ауа шығатын жер бұғатталмағандығына көз жеткізіңіз;
- сыртқы блокты тот пен коррозия баспағанына көз жеткізіңіз;
- ауа сүзгілерінің тазартылғандығына көз жеткізіңіз;
- аспапты желіг қосыңыз;
- ҚБТ-ға батареяларды орнатыңыз.

## МУМКІН БОЛАТЫН АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

1	Сплит-жүйе іске қосылмайды	- Аша электрлік қуат беру розеткасына дұрыс тығылмаған - ҚБТ-дағы батареялардың қуаты таусылған - Қорғаныш іске қосылды - Электр желісі көрнекінің жеткіліксіздігі
2	Ауа салқындаамайды немесе жылынбайды	- Қоршau және ауа шығу жерлері бұғатталған - Температура дұрыс дәлденбеген - Ауа сұзгісі ластанған
3	Сплит-жүйесін басқарудағы іркілістер	Көп кедергілер кезінде (статикалық, электрліктің тым жоғары деңгейі, электр қуат беру желісіндегі іркілістер) аспап үзіліспен жұмыс істейі мүмкін. Бұл жағдайда кондиционерлеу жүйесін желіден ажыратының және 2-3 секундтан кейін қайта қосыныз
4	Бірден іске қосылмайды	Аспаптың жұмыс істей кезінде режимді өзгерту 3 минуттан кейін іске қосылады
5	Жағымсыз иіс	Сплит-жүйенің жұмыс істей кезінде ол жағымсыз істерді (мысалы жиһаз, темекі иісін) жүтүп алып, ауамен бірге шығаруы мүмкін
6	Ағып түрған судың шұулы	- Кондиционерлеу жүйесіндегі хладагенттің айналымымен болған және бұл ақаулық болып саналмайды - Жылтыу кезінде мұзданған суды еруінің дыбысы
7	Жарылған тарізді дыбыс	Дыбыс температуралың, өзгеруінің натижесінде алдыңғы панельдің, кеңеюінен немесе қысылуынан болуы мүмкін
8	Шығу саңылауынан ылғал бүркіп тұр	Салқыннату немесе кептіру режимінде салқын ауаның шығуынан орынжайдағы ауа ете салқын болса, ылғал орын алады
9	«Жылтыу» режимін іске қосқан кезде, ауа бірден шықпайды	Сплит-жүйе жылы ауаны шығаруға жеткілікті дәрежеде дайын емес. 2-5 минут күтіуізді өтінеміз
10	Жылтыу режимінде ауа шығару 5-10 минутқа тоқтап қалады	Аспап автоматты тұрғанда мұзданған еріп жылынады, сыртында буланы пайда болады. Мұздан еріп жылынғаннан кейін, кондиционерлеу жүйесі автоматты тұрғанда жұмысын жалғастырады
11	ҚБТ дұрыс жұмыс істемейді	- Сигнал қабылдағышы мен ҚБТ арасында кедергі бар - Батареялардың қуаты таусылған

**75-БЕТТЕГІ АҚАУЛЫҚ КОДТАРЫНЫҢ КЕСТЕСІ!**

МОДЕЛІ	65M07	65M09	65M12	65M18	65M24
Электр кабелі					
Ұзындығы, м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Кабель тарамдарының саны, дана	3	3	3	3	3
Қима, мм <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
Сыртқы өру материалы	резенке				
Блокаралық кабель					
Ұзындығы, м	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Кабель тарамдарының саны, дана	4	4	4	4	4
Қима, мм <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
Сыртқы өру материалы	резенке				

## 7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

МОДЕЛІ			65M07	65M09	65M12	65M18	65M24
Күт беру көзі		В/Гц	ұсынылған аукым - 220-240 /-50, рұқсат етілген аукым - 198-252 /-50				
Салқындау	Өнімділігі	BTU/h	7500	9000	12000	18000	24000
		Вт	2200	2640	3515	5275	7030
	Ном. куаттылығы	Вт	685	819	1095	1638	2190
	Ном. ток	А	2.90	3.71	4.97	7.45	9.95
	EER		3.21	3.22	3.21	3.22	3.21
Жылыту	Өнімділігі	BTU/h	8190	9200	12500	19150	24200
		Вт	2400	2700	3660	5610	7090
	Ном. куаттылығы	Вт	665	745	1010	1554	1958
	Ном. ток	А	2.66	3.38	4.48	6.71	8.90
	COP		3.61	3.62	3.62	3.61	3.62
Аяу циркуляциясы		(м³/ч)	470	530	650	850	1200
Компрессор	Типі		Роторлық				
	Өндіруші		TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	HITACHI/HIGHLY
Салқындақтыш агент			R410A				
Салқындақтыш агент құю		г	510	610	680	1150	1350
Сұйық, клапан			1/4				
Газ клапаны			3/8		3/8	1/2	5/8
Шу деңгейі (ішкі блок)		дБ(А)	24	25	27	33	33
Ішкі блок	Габариттері (ExBxC)	мм	700x198x270	700x198x270	805x197x270	908x220x295	908x220x295
	Қаптау (ExBxC)	мм	750x256x317	750x256x317	864x265x331	979x292x345	979x292x345
	Нетто салмағы	кг	6.5	6.5	7.2	10	10
	Брутто салмағы	кг	7.5	7.5	8.8	12	12
Шу деңгейі (сыртқы блок)		дБ(А)	45	45	46	47	47
Сыртқы блок	Габариттері (ExBxC)	мм	660x421x250	660x421x250	660x530x240	780x560x270	820x635x310
	Қаптау (ExBxC)	мм	765x464x323	765x464x323	768x562x326	889x612x359	969x688x402
	Нетто салмағы	кг	20	20	23.5	32	36.5
	Брутто салмағы	кг	21.5	22	26	34	39.5
Электрлік қорғаныс класы (ішкі/ сыртқы блок)		Class	I/I				
Жұмыс температурасы		°C	16...32				
Жұмыс температурасының диапазоны (салқындау/жылыту)		°C	+18...+43/-7...+24				
Энергия тиімділігі класы			A				

## **8. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, АСПАПТЫ ЖОЮ**

### **ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ**

Қалтама да, аспаптың вәзі де қайтадан пайдалануға болатын материалдан жасалған. Мұмкіндігінше, оларды жою кезінде қайтадан пайдаланылатын материалдарға арналған контейнерге тастаңыз.

### **АСПАПТЫ ЖОЮ**

Аспаптың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, оны қарапайым түрмисстық қалдықтан бөлек жоюға болады. Оны электрондық аспаптар мен электр аспаптарын қайта өндегуге қабылдайтын арнасы белімге тапсыруға болады. Аталған аспаптың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, оны қайта өндегуге тапсырған соң, материалдар өздерінің жіктелуіне байланысты қайта өнделеді. Электрондық аспаптар мен электр аспаптарын қайта өндегуге қабылдайтын белімнің тізімін мемлекеттік биліктік муниципалдық органдарынан ала аласыз.

## **9. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚЛАРАТ, КЕПІЛДІКТІК**

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынуышыға сату күнінен бастап 10 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, NEWTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://newtek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдану көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: [vk.com/centek\\_krd](https://vk.com/centek_krd). «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Қазақстандағы талаптар қабылдау үйімінің атальмы: "Moneytor" ЖШС, Астана қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57.

**Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:**

№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.04697/22 - 30.12.2022 ж. бастап.



## **10. ШЫҒАРУШЫ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚЛАРАТ**

Импорттаушы: ООО «Ларина-Электроникс».

Мекенжайы: Ресей, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

### **ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ**

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынуышыға сату күнінен бастап 36 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдық жарамдылығын растижды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемен взіне алады.

### **КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШАРТТАРЫ:**

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:

- үлгінің атаяу, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындауышының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыры, сатушы фирмалық мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

- Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақларат Толық емес, анық емес, қарана-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын взіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:

- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтыймайды.

#### 4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық зақым;
- құрылғының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи апаптар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ, сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
- аспаптың ішінде бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсүі;
- екілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жәндеуі немесе енгізу;
- аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректеніруші телекоммуникациялық және кабельдік жепілерге қосу;
- бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:
- а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
- б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тую, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, тұтіктер, щеткалар, салтамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, міс сіңіріштер);
- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікте өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян

үшін; тұтынушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызыда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жаупты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспалта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмау туіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

## ENGLISH

### DEAR CUSTOMER!

Please read these instructions carefully before using the device, which contains important information on the correct and safe use of the device. Please take care of the safety of this manual. The manufacturer is not responsible if the device is used for other than its intended purpose and if the rules and conditions specified in this manual are not observed, as well as in case of attempts to unqualified repair of the device. The split air conditioning system (hereinafter referred to as the split system) should only be installed by qualified specialists.

Please do not attempt to install the air conditioner yourself.

Unskilled installation can cause appliance malfunctions and failure!

### PURPOSE OF THE APPLIANCE

For maintaining a comfortable indoor temperature.

### 1. SAFETY PRECAUTIONS

The following precautions should be strictly observed in order to avoid situations presenting a threat for human life and health, as well as premature failure of the appliance:

- Use a proper power supply source according to the data shown in the specifications, otherwise serious malfunctions or fire can occur;
- Your power supply system should by all means be earthed.

- Avoid fouling of the power cable plug. Always firmly insert the plug into the power socket. A fouled or loosely inserted plug can cause a fire or electric shock.
- If the appliance will not be used for a prolonged time, pull the plug from the power socket for safety purposes.
- Do not attempt to turn the appliance off by using a circuit breaker or pulling the plug from the socket - the resulting sparks can cause a fire.
- The power cable plug should be fully and firmly inserted into the socket. Otherwise the danger of electric shock, overheating and even ignition is present.
- Do not entangle, jam or pull by the power cable - this may cause its damage. A defective power cable can lead to electric shock or fire.
- Do not use extension cables and do not connect the appliance to a socket to which other electric appliances are connected.
- If any malfunctions should occur, first turn the appliance off using the RC unit, then disconnect it from power supply.
- Do not touch the moving louver blades. They may jam your fingers, and this may also damage the mechanism.
- Do not touch the buttons on the indoor unit with wet hands.
- Do not insert sticks or any other foreign objects into openings on the appliance's housings during operation. This may lead to injury and to damage to the appliance.
- Do not place any objects (especially vessels with water or other liquids) on the outdoor or indoor unit.
- Do not wash the appliance with water as this may cause electric shock.
- Frequently air the room if the appliance is operated simultaneously with open flame appliances (gas cookers, etc.). Insufficient ventilation may lead to oxygen shortage.
- Do not allow the air stream to impact gas cookers or burners.
- Never allow children to play with the appliance.

#### **WARNING!**

- Do not expose the appliance to direct sunlight.
- Do not block the air intakes and outlets as this will decrease the cooling or heating efficiency and can cause failure of the appliance.
- Prolonged exposure to a cold air stream will adversely affect your physical condition and cause health problem.
- Air the room after using the appliance.
- Close doors and windows while operating the appliance, otherwise the cooling and heating efficiency will be decreased.
- Do not install this appliance in facilities with high humidity and in places where aggressive vapors are discharged!
- In case of damage to the power cable or any other part of the appliance immediately disconnect it from the power supply system and apply to the Manufacturer's service centre. In case of unskilled intervention into the appliance or non-observance of the operational requirements specified in the present manual will void the warranty undertakings.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Special conditions for transportation, the implementation of split systems: it is necessary to transport outdoor units of air conditioners ONLY in a vertical position, indoor units can be placed during transportation both horizontally and vertically. Incorrect transportation can threaten the device with a break in the tubes, as well as overflow of compressor oil along the freon circuit. All these factors provoke incorrect operation of the equipment and its premature failure. If the external block of the split-system was nevertheless transported in a horizontal position (but by no means upside down!), It must be placed vertically for several hours before installation, without removing it from the original packaging.

## ATTENTION!

- This air conditioning system can only be used for domestic purposes!
- Immediately disconnect the appliance from power supply in case of any abnormality in its operation (smell of burning, foreign noise, etc.).
- Risk of Electric Shock! Never attempt to repair the appliance yourself as this may cause injury by electric current.

## 2. COMPLETENESS

Completeness of the indoor unit:

- Indoor unit - 1 pc.
- User Manual - 1 pc.
- Remote control - 1 pc.
- Battery type "AAA"\*\* - 2 pcs.

Completeness of the external unit:

- External unit - 1 pc.
- Corrugated pipe - 1 pc.
- Copper nut - 4 pcs.
- Self-tapping screw - 4 pcs.
- Dowel - 4 pcs.
- Drainage connector - 1 pc.
- O-ring - 1 pc.


Filters:

- Silver-ion antibacterial filter\* - 1 pc.
- Biofilter\* - 1 pc.
- Component filter\* - 1 pc.
- Carbon filter\* - 1 pc.

\* supplied optionally

## 3. DESCRIPTION OF THE DEVICE

### STRUCTURE OF DEVICE




1. Power cord
2. Display
3. Front panel
4. Air filter grid
5. Horizontal blinds
6. Vertical blinds
7. Emergency start button\*\*
8. The route for the refrigerant\*
9. Isolation\*
10. Drainage route\*
11. Remote control
12. Connecting cable\*

\*The appearance of your air conditioner units may differ from the schematic images in the instructions.

\*\*These items are not supplied in the standard configuration of the air conditioner.

\*\*Not used in this series.

## REMOTE CONTROL UNIT



Quiet and Sleep modes.

10. «ЖАЛОЗИ» - Flap Control button.

11. «СКОРОСТЬ» - selects the fan rotation speed:

AUTO (автоматически)

Medium (средняя)

High (высокая)

Low (низкая)

12. «РЕЖИМ» - selects the operating mode:

AUTO

HEAT

COOL

DRY

SWEET

### Note:

1. The overview of the RC unit provided above is for reference purposes only; it can differ slightly from the actual product.

2. If you wish to quickly cool or heat the air in the room, press the TURBO button in the cooling or heating mode. Press the button once again to deactivate the mode.

3. Function selection: press the FUNCTION button and select the desired function using the temperature increase or decrease buttons. The icon associated with the selected function will flash on the display.

4. Press the FUNCTION button to return to the last selected function. Use the buttons < / > to select. The icon of the selected function will keep flashing for 10 seconds. Press and hold the FUNCTION button to confirm the selection. The selected function will be underlined. Press the FUNCTION button once again to cancel the function; the underline will disappear.

5. Press and hold the temperature increase and decrease buttons for 5 seconds after startup of the appliance to select between the Fahrenheit and Celsius temperature scales.

## RC BUTTONS AND FEATURES

1. RC unit display.

2. «ВКЛ/ВЫКЛ» - ON/OFF button.

3. Temperature increase and decrease buttons.

4. «ТУРБО» - activates the high performance mode.


5. ECO button - activates the energy saving mode.

6. «ДЕТИ» - activates the child-safe mode.

7. «ТАЙМЕР» - activation of the timer on and off.

8. «ДИСПЛЕЙ» - the backlight of the display on the indoor unit.

9. «ФУНКЦИИ» - activates the IFeel, Self Cleaning,



### RC UNIT DISPLAY

1. Signal emitter icon. Appears when a control signal is emitted.
2. Operating mode selection icon.

AUTO

COOL

SWEEP

HEAT

DRY

3. Vertical swing. Displayed when the button is pressed "ЖАЛЮЗИ". (optional)

4. Timer ON. Displayed with the timer deactivated in the 'timer on-off' mode (the icon will flash when the timer is on) or in the 'timer on' mode.

5. Turbo mode icon. Appears when the TURBO button is pressed in the cooling or heating mode; the fan speed icon will flash.

6. RC Lock indicator.

7. Fahrenheit / Celsius scale indicator.

8. Air stream speed:

AUTO (автоматически)

Medium (средняя)

High (высокая)

Low (низкая)

9. AUH mode indicator (optional)

10. Horizontal swing. Displayed when the button is pressed "ЖАЛЮЗИ". (optional)

11. "IFeel" mode activation indicator.

12. "Health" mode activation indicator.

13. Low noise mode indicator. Displayed when the QUIET button is pressed.

14. SELF-CLEANING mode activation indicator.

15. TIMER mode activation indicator.

16. Temperature setting. The set temperature is displayed.

17. ECO function activation indicator. Displayed when the ECO button is pressed.

18. "Children" function activation indicator.

## 4. CONTROLLING THE APPLIANCE

### INSTRUCTIONS FOR USING THE REMOTE CONTROL

- The remote control uses two AAA alkaline batteries. Under normal conditions, the battery life is about 6 months. Use two new batteries of the same type (pay attention to the poles when installing). After replacing the batteries, use a pointed object (such as the tip of a fountain pen) to press the button «Сброс» (Reset).
- The effective range of the remote control is about 8 meters.
- When using the remote control, point the signal emitter at the receiver of the indoor unit.
- There should be no obstacles between the remote control and the indoor unit. Pressing two buttons at the same time will cause incorrect operation.
- Do not use wireless equipment (such as a mobile phone) near the indoor unit. If this causes interference, please turn off the device, pull the plug out of the socket, then plug it in and turn it on after a while.
- Do not drop the remote control. Do not place the remote control in the direct sunlight or near the oven.
- Do not spray water or juice on the remote control, use a soft cloth for cleaning. For safety reasons, before disposing of the device, it is necessary to remove the batteries from it and dispose of them.

### Note:

- In AUTO mode, the air conditioner adapts to the heating or cooling mode according to the value d - the difference between the room temperature and the set temperature.
- The night mode function is not available in AUTO mode.
- When the DRY mode is set, according to the value 0 - the difference between the room temperature and the set temperature, the air conditioner will automatically start or stop the cooling operation

and the fan, to reduce the humidity in the room. The fan speed is not always controlled.

- When the mode swing blinds is set, the temperature setting function is not available. Simultaneous activation of temperature control and horizontal swing will not be effective. Only high, medium or low fan speed can be set. The AUTO mode for fan speed will not be available.

## THE ORDER OF OPERATION OF THE AIR CONDITIONER IN VARIOUS MODES

- In cooling or heating mode, the air conditioner maintains the set temperature with an accuracy of  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ . If the set temperature in the cooling mode is higher than the ambient temperature by more than  $1^{\circ}\text{C}$ , the air conditioner will operate in ventilation mode.
- If the set temperature in heating mode is lower than the ambient temperature by more than  $1^{\circ}\text{C}$ , the air conditioner will operate in ventilation mode. In AUTO mode, the temperature is not manually adjusted, the air conditioner automatically maintains a comfortable temperature of  $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ . If the temperature is plus  $20^{\circ}\text{C}$ , the air conditioner will automatically start working in heating mode. At a temperature of plus  $26^{\circ}\text{C}$ , the air conditioner will turn on in cooling mode.
- In DRY mode, the air conditioner maintains the set temperature with an accuracy of  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ . When the air conditioner is turned on, and the room temperature is more than  $2^{\circ}\text{C}$  above the set temperature, then the air conditioner will operate in cooling mode. When the temperature reaches below the set temperature by more than  $2^{\circ}\text{C}$ , the compressor and the fan of the outdoor unit stop working, the fan of the indoor unit rotates at a low speed. In mode «COH» (SLEEP) when working for cooling, after the first hour of operation, the set temperature automatically increases by  $1^{\circ}\text{C}$ , after the second by another  $1^{\circ}\text{C}$ . Further, the set temperature remains unchanged.

## THE MAIN FUNCTIONS OF REGULATION

To turn ON/OFF the device, press the button "ВКЛ/ВЫКЛ".

### Note:

After the device is turned off, the blinds of the indoor unit will close automatically.

- When you push the button «РЕЖИМ», you can choose the operating mode you need, or select the preset COOL or HEAT modes.
- The "<" and ">" buttons can set the temperature you need. In AUTO mode, the temperature is set automatically.
- By pressing the button «СКОРОСТЬ», you can select the fan speed you need. In TURBO mode, the rotation speed is set automatically.
- By pressing the button "ЖАЛЮЗИ", you can set the desired position of the blinds.

## ADDITIONAL CONTROL FEATURES

- By pressing the button «СОН», you can turn ON/OFF the night mode.
- By pressing the button «ТАЙМЕР» you can set or disable the timer function.
- By pressing the button «ДИСПЛЕЙ», you can turn on or off the display backlight on the indoor unit.
- By pressing the button «ТУРБО», you can turn ON/OFF intensive mode.

## DEFROST FUNCTION

When the temperature in the atmosphere is very low and the humidity is very high, the radiator of the outdoor unit can freeze, which can negatively affect the efficiency of the heating operation. In this case, automatic defrosting of the external unit is provided.


- At the first start after the first hour of operation, the defrost function will be turned on automatically. The heating operation will be interrupted for 5-15 minutes to perform the defrosting operation.
- The fans of the indoor and outdoor unit will be stopped.
- During the defrosting process, the outdoor unit may release a certain amount of steam. This is due to the accelerated defrosting process and is not a malfunction. After the defrosting process is completed, the heating operation will be resumed.

## REGULATION ORDERS

- After connecting the air conditioner to the power supply, press the button "ВКЛ/ВЫКЛ" to turn on the air conditioner.

- With the button «РЕЖИМ» select the mode COOL or HEAT.
- Use the "<" and ">" buttons to set the temperature in the range 16-32 °C.
- In AUTO mode, the temperature is set automatically and is not set from the remote control.
- With the button «СКОРОСТЬ» set the desired fan rotation mode: AUTO, HIGH (high speed), MID (medium speed), LOW (low speed).
- Use the button "ЖАЛЮЗИ" to set the desired position of the blinds. To enable functions ECO, "ДЕТИ", "ТАЙ-МЕР", «ТУРБО», «ДИСПЛЕЙ» click the appropriate button.

#### REPLACING THE BATTERIES ON THE REMOTE CONTROL




- Slide the cover from the back of the remote control by pressing a special lever.
- Insert two AAA alkaline batteries, make sure they are inserted in accordance with the specified direction.
- Press the ON/OFF button of the device.

#### Note:

- Replace the batteries if the LCD display of the remote control does not light up or when the remote control cannot be used to change the settings of the air conditioner.
- Use new AAA batteries.
- If you have not used the remote control for more than a month, remove the batteries.

#### AIR CONDITIONING CONTROL WITHOUT REMOTE CONTROL



If you have lost the remote control or it is faulty, follow these steps:

1. If the air conditioner is not working. If you want to start the air conditioner, press the emergency power button on the indoor unit (before that, carefully lift the front panel).
2. If the air conditioner is working. If you want to turn off the air conditioner, press the emergency shutdown button on the indoor unit.

**Note:** do not keep the buttons pressed for a long time, this may cause the air conditioner to malfunction.

#### 5. AIR CONDITIONER MAINTENANCE

Disconnect the AC from power supply before performing any maintenance operations.

#### INDOOR UNIT FRONT PANEL MAINTENANCE

Careful maintenance and regular cleaning will help extend the service life of the appliance and reduce power consumption.

Observe the following suggestions when cleaning the appliance:

- do not stand on an unstable surface when wiping the appliance; you may fall down and injure yourself and damage the appliance;
- do not touch the metal parts of the housing when removing the front panel to avoid injury;
- use a dry cloth to clean the front panel and the RC unit, if the contamination will not come off use a damp cloth.

#### Note:

- Do not submerge or wash the appliance and the RC unit in water!

- Do not use alcohol-containing liquids, gasoline, oils or polishers to clean the unit.
- Do not apply too much force to the front panel as this may cause it to fall off.
- Do not use abrasive cleaners or metallic sponges to avoid damage of the appliance's surface.
- Do not use water with a temperature exceeding 45 °C. This may cause warping and discoloration of the plastic.

### **AIR FILTER CLEANING**

- Raise the front panel to the stop, then lift the protruding part of the filter and remove it.
- Clean the filter with a vacuum cleaner or rinse it with water. If the filter is heavily contaminated wash it in warm water with a mild detergent. Let the filter dry completely in a shaded place.
- Reinstall the filter and close the front panel.

### **MAINTENANCE**

#### **At the end of a season**

The following action should be taken:

- turn on the AC in the VENTILATION for a prolonged time;
- disconnect the appliance from power supply;
- clean the air filter;
- wipe the indoor and outdoor units with a soft dry cloth;
- remove the batteries from the RC unit.

#### **At the beginning of a season**

The following action should be taken:

- ensure that the intake and exhaust openings on the indoor and outdoor units are not blocked;
- ensure there is no corrosion or rust on the outdoor unit;
- ensure that the air filter has been cleaned;
- connect the AC to power supply;
- install the batteries into the RC unit.

## POSSIBLE MALFUNCTIONS AND METHODS FOR THEIR ELIMINATION

1	The AC will not turn on	- the plug is not firmly inserted in the power socket - RC batteries are depleted - overload safety has been tripped - insufficient power system voltage
2	The air is not cooled/heated	- air intake/exhaust openings blocked - wrong temperature setting - air filter contaminated
3	AC control malfunctions	The appliance can malfunction because of high interference (high static electricity levels, power supply interruptions). In this case disconnect the AC from power supply and connect again after 2 or 3 seconds
4	Delayed operation	Operating mode changes during operation may take up to 3 minutes
5	Unpleasant odor	The AC can absorb unpleasant smells (e.g. furniture smells, cigarette smoke) which are then expelled with the exhaust air
6	Running water sound	- caused by refrigerant circulation in the system and is not a malfunction - defrosting sound during heating
7	Crackling sound	The crackling is caused by the temperature expansion or contraction of the front panel
8	Moisture sprayed out of the exhaust opening	Moisture occurs if the air in the room becomes very cold because of cold air discharge in the cooling or drying mode
9	Delayed air discharge in the HEATING mode	The AC is not capable of immediate hot air discharge. Please wait for 2-5 minutes
10	Air discharge interrupts for 5-10 minutes in the heating mode	The appliance defrosts automatically, perspiration appears on the outer surface. After defrosting the unit will automatically resume operation
11	The RC unit does not work correctly	- obstacles between the signal receiver and the RC unit - RC batteries are depleted

TABLE OF FAULT CODES ON PAGE 75!

Model	65M07	65M09	65M12	65M18	65M24
Electrical cable					
Length, m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Number of cable cores, pcs	3	3	3	3	3
Section, mm <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
Outer braid material	rubber				
Interconnect cable					
Length, m	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Number of cable cores, pcs	4	4	4	4	4
Section, mm <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
Outer braid material	rubber				

## 7. SPECIFICATIONS

MODEL			65M07	65M09	65M12	65M18	65M24
Power supply		V/Hz	recommended range - 220-240 /-50, allowable range - 198-252 /-50				
Cooling	Output	BTU/h	7000	9000	12000	18000	24000
		W	2200	2640	3515	5275	7030
	Nominal power rating	W	685	819	1095	1638	2190
	Nominal current	A	2.90	3.71	4.97	7.45	9.95
	EER		3.21	3.22	3.21	3.22	3.21
Heating	Output	BTU/h	8190	9200	12500	19150	24200
		W	2400	2700	3660	5610	7090
	Nominal power rating	W	665	745	1010	1554	1958
	Nominal current	A	2.66	3.38	4.48	6.71	8.90
	COP		3.61	3.62	3.62	3.61	3.62
Airchange Rate		(m <sup>3</sup> /h)	470	530	650	850	1200
Compressor	Type		Rotary				
	Manufacturer		TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	HITACHI/HIGHLY
Refrigerant			R410A				
Refrigerant charge		g	510	610	680	1150	1350
Liquid valve			1/4				
gas valve			3/8		3/8	1/2	5/8
Noise level (indoor unit)		dB(A)	24	25	27	33	33
Indoor Unit	Dimensions (WxHxD)	mm	700x198x270	700x198x270	805x197x270	908x220x295	908x220x295
	Packaging (WxHxD)	mm	750x256x317	750x256x317	864x265x331	979x292x345	979x292x345
	Net weight	kg	6.5	6.5	7.2	10	10
	Gross weight	kg	7.5	7.5	8.8	12	12
Noise level (outdoor unit)		dB(A)	45	45	46	47	47
Outdoor Unit	Dimensions (WxHxD)	mm	660x421x250	660x421x250	660x530x240	780x560x270	820x635x310
	Packaging (WxHxD)	mm	765x464x323	765x464x323	768x562x326	889x612x359	969x688x402
	Net weight	kg	20	20	24	32.5	37
	Gross weight	kg	21.5	22	26	34	39.5
Electrical protection class (indoor/outdoor unit)		Class	I/I				
Working temperature		°C	16...32				
Working temperature range (cooling/heating)		°C	+18...+43/-7...+24				
Energy efficiency class			A				

## **9. DISPOSAL**

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

## **10. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE**

The service life of this item is 10 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the NEWTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://newtek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd. General Service Center: 000 "Larina-Servis", Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42.

**The product is provided with the Certificate of Conformity No.: № EA0C RU C-CN.BE02.B.04697/22 of 30.12.2022.**



## **11. MANUFACTURER AND IMPORTER INFORMATION**

**Imported to EAEU by: 000 "Larina-Elektroniks".**

**Address:** Russia, 350080 Krasnodar, ul. Demusa, 14. **Phone:** +7 (861) 2-600-900.

## **DEAR VALUED CONSUMER**

The guarantee period for all appliances amounts to 36 months since the date of sale to the end consumer. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

## **GUARANTEE MAINTENANCE TERMS**

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:
  - The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card. The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.
2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:
  - the appliance is used in strict accordance with the present manual;
  - the safety rules and requirements are observed.
3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.
4. The guarantee does not apply in the following cases:
  - mechanical damage;
  - normal wear of the appliance;
  - non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
  - improper installation or transportation;
  - natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
  - ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
  - repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
  - use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompliant with national technical standards;
  - failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:
    - a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;

- b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);
  - for battery-powered appliances – operation with inappropriate or depleted batteries;
  - for rechargeable battery-powered appliances – any damage caused by improper battery charging and recharging.
5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.
6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by NEWTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.
7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

**The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.**

## ՀԱՅԵՐԵՆ

### ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂԻ!

Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սարքը և ախտեսվածից այլ նպատակով օգտագործելու և սույն ձեռնարկում նշված կանոններու ու պայմանները չպահպանվում են:

Եթե գանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այս տվյալ ձեռնարկի հետ միասին: **Տեղադրման աշխատանքները պետք է իրակա անացվեն միայն որակավորված լիազորված մասնագետի**

կողմից՝ Էլեկտրական տեղադրման կանոններին համապատասխան:

Մի փորձեք ինքնուրույն տեղադրել սարքը:

Ոչ որակավորված տեղադրումը կարող է հանգեցնել սարքի սխալ գործարկմանը կամ խափանմանը:

### ՍԱՐՁԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Տարածքում (սեյսակում) հարմարավետ շերմաստիճան պահպանելու համար:

### 1. ԱՆՎԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վլուանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փշացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝

- Օգտագործեք համապատասխան Էլեկտրաներգիայի աղբյուրը տեխնիկական անձևագրի մեջ նշված տեղեկության համաձայն, հակառակ դեպքում լուրջ անսարքություն կարող է առաջանալ կամ հրդեհ բռնկվել:
- Ձեր Էլեկտրամատակարարման ցանցը պետք է անպայման հոլցացում ունենա:
- Թույլ մի տվեր, որ Էլեկտրական խրոցը կեղտոտվի: Միշտ ամուր տեղադրեք խրոցը Էլեկտրական վարդակի մեջ: Կեղտոտված կամ ոչ ամուր միացված խրոցը կարող է հանգեցնել հրդեհի բռնկման կամ Էլեկտրական ցլցման:
- Եթե չեք օգտագործում սարքը երկար ժամանակ, ապա անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ անշատեք խրոցը վարդակից: Կայծը կարող է հրդեհ առաջացնել:
- Սարքի աշխատանքի ժամանակ մի փորձեք անշատել այն՝ օգտագործելով ավտոմատ անշատիչը կամ դուրս քաշելով խրոցը վարդակից: Կայծը կարող է հրդեհ առաջացնել:
- Անհրաժեշտ է ամուր տեղադրել Էլեկտրական խրոցը վարդակի մեջ: Հակառակ դեպքում դա կարող է հանգեցնել Էլեկտրական ցլցման, գերտաքացման և նույնիսկ հրդեհի բռնկման:
- Մի հճանեք, մի տեղմեր և մի քաշեր հոսանքի լարը, որպեսզի չվնասակար այն: Վնասված հոսանքի լարը կարող է հանգեցնել Էլեկտրական ցլցման կամ հրդեհի բռնկման:

- Մի օգտագործեք երկարացման լարեր և մի միացրեք սարքը վարդակին, որին միացված են Ելեկտրաէներգիայի այլ սպառողներ:
- Խնդիրներ առաջանալու դեպքում նախ անշատեք սարքը հեռակառավարման վահանակով. Հետո անշատեք այն Ելեկտրացանցից:
- Մի դիպչեք պտտվող թիակներին.որանք կարող են սեղմել Ձեր մատոր, և դա կարող է նաև հանգեցնել սարքի մասերի վնասմանը:
- Մի դիպչեք սարքի բլոկի ներքին կրնակներին թաց ձեռքերով:
- Սարքի աշխատանքի ընթացքում երթեք մի տեղադրեք ձողիկներ և այլ կորլմակի առարկաներ կորպուսի անցքերի մեջ: Դա կարող է վնասել և փշացնել սարքը:
- Մի տեղադրեք որևէ առարկաներ (հատկապես ջրով կամ այլ հեղուկներով լցված անթթեր) սարքի արտաքին կամ ներքին բլոկի վրա:
- Մի վլացրեք սարքը ջրով. դա կարող է Ելեկտրական ցցում առաջանալ:
- Այս սարքի և բաց կրակով աշխատող սարքերի (գազօշական և այլն) միաժամանակյա աշխատանքի դեպքում անհրաժեշտ է հաճախակի օդափոխնել տարածքը: Անբավարար օդափոխությունը կարող է հանգեցնել թթվածնի պակասի:
- Թույ մի տվեք, որ օդի հոսք ընկնի գազի այրիչների և վառարանների վրա:
- Երբեք մի թույլատրեք երեխաներին գործարկել սարքը:

## ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ!

- Մի տեղադրեք սարքը արևի ուղիղ ճառագայթների ներքո:
- Մի արգելափակեք օդի մուտքի ու ելքի անցքերը. դա կսվագեցնի սառեցման կամ շեռուցման հղորությունը և կարող է վնասել սարքը:
- Սառը օդի երկարատև ազդեցությունը կվառարացնի Ձեր ֆիզիկական վիճակը և առողջական խնդիրներ կառաջանան:
- Սարքը օգտագործելուց հետո օդափոխեք տարածքը:
- Սարքի աշխատանքի ժամանակ փակեք պատուհաններն ու դռները, հակառակ դեպքում սառեցման և շեռուցման հզորությունները կվրճատվեն:

- Արգելվում է տեղադրել այս սարքը բարձր խոնավություն ունեցող տարածքներում, ինչպես նաև այն վայրերում, որտեղ ագրեսիվ քիմիական լուրթերի գոլորշիներ են արտանետվում:

- Եթե Ելեկտրական լարը կամ սարքի որևէ այլ մաս վնասված է, անմիջապես անշատեք սարքը Ելեկտրական ցանցից և դիմեք արտադրողի սպասարկման կենտրոն: Սարքի նկատմամբ ոչ պրոֆեսիոնալ միջամտության կամ սույն ծեռնարկում Նշված օգտագործման կանոնները չպահպանելու դեպքում երաշխիքը չեղարկվում է:

- Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական կամ մտավոր սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց, երեխաների կամ նման սարքեք օգտագործելու բավարար փորձ չունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար, եթե նրանք չեն վերահսկվում կամ սարքի օգտագործման ցուցումներ չեն ստացել այն անձից, ով պատասխանատու է իրենց անվտանգության համար:

## ՈՒԵԱՐՈՒԹՅՈՒՆ!

- Այս օդափոխության համակարգը կարելի է օգտագործել միայն կենցաղային նպատակներով:
- Սարքի օգտագործման ընթացքում առաջացած արտակարգ իրավիճակների դեպքում (վանելահոտ, կորլմակի աղմուկ և այլն) անմիջապես անշատեք այն Ելեկտրական ցանցից:
- Ելեկտրական ցցումների վտանգ: Երբեք մի փորձեք ինքնուրույն վերանորոգել սարքը. դա կարող է հանգեցնել Ելեկտրական ցցման:

## 2. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ներքին բլոկի կոմպլեկտայնություն՝

- Ներքին բլոկ - 1 հատ
- Օգտագործողի ծեղնարկ - 1 հատ
- Հեռակարավարման վահանակ - 1 հատ
- Մարտկոցներ «AAA» տեսակի\* - 2 հատ

Արտաքին բլոկի կոմպլեկտայնություն՝

- Արտաքին բլոկ - 1 հատ
- Տարաքայոր խողովակ - 1 հատ
- Պղնձե մանեկ - 4 հատ
- Ինքնակացչուն պտտակ - 4 հատ
- Կյուրել - 4 հատ

- Դրենաժամկետ միակցիչ - 1 հատ
- Ամրացնող օդակ - 1 հատ


գոյիչներ (ֆիլտրեր)

- Հակաբակութերիալ ֆիլտր
- Սիլվեր - իոն\* - 1 հատ
- Բիոֆիլտրեր\* - 1 հատ
- Բաղադրիչային ֆիլտր\* - 1 հատ
- Ածուխի (ածխածնի) ֆիլտր\* - 1 հատ

\* Մատակարարվում է ըստ ցանկության

### 3. ԱՆՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՆՐՔԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ




1. Հոսանքի լար
2. Էկրան
3. Դիմային վահանակ
4. Օդի գոյիշ ցանց
5. Հորիզոնական շերտավարագույրներ
6. Ուղղահայաց շերտավարագույրներ
7. Արտակարգ իրավիճակների մեջնարկի կոճակ\*\*
8. Սառնագենտի երթուղի\*
9. Սեկուսացում\*
10. Դրենաժամկետ (ջրահեռացման) երթուղի \*
11. Հեռակառավարման վահանակ
12. Միացման մալուխ\*

\* Ձեր օդորակիչի բլոկների արտաքին տեսքը կարող է տարրերվել հրահանգների սխեմատիկ պատկերներից:

\* Այս տարրերը չեն մատակարարվում օդորակիչի ստանդարտ կոմպլեկտացի-այում:

\*\* Չի օգտագործվում այս շաբթում

ՀԵՌԱԿԱՌՈՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ



ՀԵՌԱԿԱՌՈՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ԿՈՃԱԿՆԵՐԻ ՆՀԱՆԱԿՈՒՄ

1. Հեռակառավարման վահանակի էկրան:
2. Միացման / անջատման կոճակ:
3. Զերմաստիճանի բարձրացման և իջեցման կոճակներ:

- «TURBO» կոճակ՝ աշխատանքի ինտենսիվ ռեժիմի ակտիվացում:
- «ECO» կոճակ՝ Էներգախնայողության ռեժիմի ակտիվացում:
- «ДЕТИ» («Երեխաներ») կոճակ՝ երեխաների համար ամենահարմար ռեժիմի ակտիվացում:
- «ТАЙМЕР» կոճակ՝ ժամանակաչափի ակտիվացում միացնելու և անջատելու համար:
- «ДИСПЛЕЙ» («ԷԿՐԱՆ») կոճակ՝ ներքին բլոկի էկրանի լուսավորություն:
- «ФУНКЦИИ» («ԳՈՐԾԱՌՈՒՅՑՁՆԵՐ») կոճակ՝ IFeel, հիմքամաքրում, Հանգիստ, Թուն ռեժիմների ակտիվացում:
- «ЖАЛЮЗИ» շերտավարագույնների դիրքի փոփոխության միջոցով օդի հոսքի ուղղության կարգավորման կոճակ:
- «СКОРОСТЬ» («ԱՐՄԱԳՈՒԹՅՈՒՆ»)՝ օդափոխիչի պտտման արագության ընտրության կոճակ:

**AUTO (автоматически)** A  
**Medium (средняя)** ⚡■■■  
**High (высокая)** ⚡■■■■  
**Low (низкая)** ⚡■■

- «РЕЖИМ» («ՌԵԺԻՄ») աշխատանքի ռեժիմի ընտրության կոճակ:


**AUTO** Ⓛ **HEAT** ☀  
**COOL** ❄ **DRY** ⚡  
**SWEEP** ⚡

### Ծանոթություն.

- Հեռակառավարման վահանակի վերոնշյալ նկարը միայն հյուման համար է, այս կարող է փորդիմս տարրերվել փաստացի արտադրանքից:
- Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է արագ սարեցնել կամ տարացնել տարածքի օդը, սեղմեք «TURBO» կոճակը հովացման կամ շեռուցման ռեժիմում: Կրկին սեղմելով այս ռեժիմը կանչատվի:
- Գործառույթի ընտրություն. սեղմեք «ФУНКЦИИ» կոճակը և ընտրեք ցանկալի գործառույթը օգտագործելով շերտավարմանի բարձրացման և իջեցման կոճակները: Ըստրված ֆունկցիայի պատկերակը կառկայծի էկրանին:

- Սեղմեք «ФУНКЦИИ» կոճակը, որպեսզի վերադարձնար վերջին սահմանված գործառույթին: Ըստրելու համար օգտագործեք < / >: Սահմանվելիք ֆունկցիայի պատկերակը 10 վայրկյան կառկայծի: Ըստրելու համար պահեք «ФУНКЦИИ» կոճակը: Ըստրված ֆունկցիան կը նշանակի: Ֆունկցիան չեղարկելու համար կրկին սեղմեք «ФУНКЦИИ» կոճակը, և ստորին հրդիգոնական գիծը կանխտանալ:

- Սեղմեք և պահեք շերտավարմանի բարձրացման և իջեցման կոճակները սարքը միացնելուց հետո 5 վայրկյանի ընթացքում, որպեսզի անցնեք ֆարենհայտի կամ Ֆերհուսիանդրակին:



### ՀԵՇԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԷԿՐԱՆ

ՎԱՀԱՆԱԿԻ ԷԿՐԱՆ

- Ազդականի տրման սիմվոլ: Հայտնվում կառավարող ազդանշանի տրման դեպքում:
- Աշխատանքի ռեժիմի ընտրության սիմվոլ:
- AUTO** Ⓛ **HEAT** ☀  
**COOL** ❄ **DRY** ⚡  
**SWEEP** ⚡
- Ուղարիայաց տատանում, ճոճում: Ցուցադրվում է կոճակը սեղմելիս: «ЖАЛЮЗИ». (ըստ ցանկության)
- Ժամանակաշափին անջատված է: Ցուցադրվում է, եթե ժամանակաշափին անջատված է timer on-off ռեժիմում (այս սիմվոլը առկայութում է, եթե ժամանակաշափիը միացված է) կամ

- Երբ ժամաշափոք միացված է, կամ timer օտ ռեժիմի դեպքում:
5. Տուրբոռեժիմի սիմվոլ: Հայտնվում է, երբ սարեցման կամ տաքացման ռեժիմում սեղմում եք «TURBO» կոճակը, ընդ որում օդի արագության Նշանը առկայութում է:
  6. Հեռակառավարման վահանակի արգելափակման ցուցիչ:
  7. Ֆարերների կամ Ցելսիուսի սանդղակի ցուցիչ:
  8. Օդի արագություն:
    - AUTO (автоматически) :** A
    - Medium (средняя) :** ■■■
    - High (высокая) :** ■■■■
    - Low (низкая) :** ■■  9. AUH ռեժիմի միացման ցուցիչ (ըստ ցանկության)
  10. Հորիզոնական տատանում: Ցուցադրվում է կոճակը սեղմելիս: «XALIOZI». (ըստ ցանկության)
  11. IFeel ռեժիմի միացման ցուցիչ:
  12. Health ռեժիմի միացման ցուցիչ:
  13. Թիզ աղմուկով (հանգիստ) աշխատանքի ցուցիչ: Ցուցադրվում է, երբ սեղմում եք «TIXHII» կոճակը:
  14. «С А М О О Ч И С Т К А» («ինքնապահություն») ռեժիմի միացման ցուցիչ:
  15. «ТАЙМЕР» («ԺԱՄԱՍԱԿԱԶԱՓ») ռեժիմի ակտիվացման ցուցիչ:
  16. Ջերմաստիճանի կարգավորում. Ցուցադրվում է սահմանված ջերմաստիճանը:
  17. ECO ֆունկցիայի ցուցիչ: Ցուցադրվում է, երբ սեղմական է ECO կոճակը:
  18. «Դետ» («Երեխաներ») գործառույթի ցուցիչ:

#### 4. ՍԱՐՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

- Հեռակառավարման վաշտակի օգտագործման ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
- Հեռակառավարման վահանակի օգտագործում է Երկու AAA տեսակի ալկալային մարտկոց: Սովորական պայմաններում մարտկոցի ծառայության ժամկետը մոտ 6 ամիս է: Օգտագործեք նոյն տիպի Երկու նոր մարտկոց (տեղադրման ժամանակ ուշադրությունը դարձնեք բևեռներին): Մարտկոցները փոխարինելուց հետո օգտագործեք

- սուր առարկա (օրինակ՝ գրիչի ծայրը)՝ վերակայման կրճակը («Cbroc») սեղմելու համար:
- Հեռակառավարման վահանակի գործարկման արդյունավետ հեռավորությունը մոտ 8 մետր է:
  - Հեռակառավարման վահանակն օգտագործելիս ազդանշանը թողարկող ճառագայթը ուղղեք դեպի սեղթին բլոկի ընդունիչը:
  - Հեռակառավարման վահանակի և սեղթին բլոկի միջև չպետք է խոչընդոտներ լինեն: Երկու կոճակի միաժամանակյա սեղմումը կիանգեցնի սխալ աշխատանքի:
  - Միօդուագործեքանլարսարքավորումներ (օրինակ՝ բջջային հեռախոս) սերքին բլոկի մոտ: Եթե դրա պատճառով առաջանաւ են խոչընդոտներ, խնդրում ենք անշատել արգք, հանել հսանքի խրոցը վարդակից, ապա նորից միացնել այլ հսանքին և միացնել որոշ ժամանակ անց:
  - Մի վեր գցեք հեռակառավարման վահանակը: Հեռակառավարման վահանակը մի դրեք արևի ուղղի ճառագայթների տակ կամ ծնողին մոտ:
  - Զուր կամ հյութ մի ցողեք հեռակառավարման վահանակի վրա, մաքրելու համար օգտագործեք փափուկ կորոր: Ալվանագության Նկատառումներից ելենով, նախքան գործիքի ուտիլիզացումը, անհրաժեշտ է դրա մեջից դուրս բերել մարտկոցները և ուտիլիզացնել դրանք:

#### Նշում

- AUTO ռեժիմում օդառակիչը հարմարվում (ադապտացվում) է շեռուցման կամ հովացման ռեժիմին՝ մեծությանը համապատասխան սենյակի և սահմանված ջերմաստիճանի տարրերությամբ:
- AUTO ռեժիմում գիշերային ռեժիմի գործառույթը հասանելի չէ:
- Երբ սահմանված է DRY ռեժիմը, համապատասխան O մեծության, սերքին ջերմաստիճանի և սահմանված ջերմաստիճանի միջև եղած տարրերությանը, օդորակիչը ինքնարերաբար կակսի կամ կրարարեցնի հովացման աշխատանքը

և օդափոխումը, որպեսզի նվազեցնի սելյակի խոնավությունը: Այս դեպքում օդափոխիչի պյոտման արագությունը միշտ չէ, որ Վերահսկվում է:

- Եթե ռեժիմը սահմանված է, շերմաստիճանի կարգավորման գործառույթը հասանելի չէ: Զերմաստիճանի վերահսկման և հրոհղոնական ճնճման միաժամանակյա գործարկումը արդյունավետ չի լինի: Կարելի է սահմանել միայն օդափոխիչի բարձր, միշտն կամ ցածր արագություն: Օդափոխիչի արագության համար AUTO ռեժիմը հասանելի չի լինի:

### ՕԴԱՌԱԿԻՉԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ ՏԱՐԲԵՐ ՌԵԺԻՄՆԵՐՈՒՄ

- Հնվացման կամ շեռուցման ռեժիմում օդարուակիչը պահպանում է սահմանված շերմաստիճանը  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  ճշգրտությամբ: Եթե հնվացման ռեժիմում սահմանված շերմաստիճանը  $1^{\circ}\text{C}$ -ից բարձր է շրջակա միջավայրի շերմաստիճանից, ապա օդարուակիչը կգործի օդափոխության ռեժիմում:
- Եթե շեռուցման ռեժիմում սահմանված շերմաստիճանը  $1^{\circ}\text{C}$ -ից ցածր է շրջակա միջավայրի շերմաստիճանից, ապա օդարուակիչը կգործի օդափոխության ռեժիմում: AUTO ռեժիմում շերմաստիճանը մեխանիկական (ձեռքով) չի վերահսկվում, օդարուակիչը ինքնարերաբար պահպանում է  $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$  հարմարավետ շերմաստիճանը: Եթե շերմաստիճանը  $+20^{\circ}\text{C}$  է, օդարուակիչը ինքնարերաբար կսկսի գործել շեռուցման ռեժիմում: Պյուս  $26^{\circ}\text{C}$  շերմաստիճանի դեպքում օդարուակիչը կմիացվի հնվացման ռեժիմում:

- DRY ռեժիմում օդարուակիչը պահպանում է սահմանված շերմաստիճանը  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  ճշգրտությամբ: Եթե, երբ օդարուակիչը միացված է, սելյակի շերմաստիճանը սահմանվածից բարձր է ավելի քան  $2^{\circ}\text{C}$ -ով, ապա օդարուակիչը կգործի հնվացման ռեժիմում: Եթե շերմաստիճանը սահմանված շերմաստիճանից ցածր է  $2^{\circ}\text{C}$ -ից ավելի, կուպերտուրը և արտաքին օդափոխիչը դադարում են աշխատել, ներքին օդափոխիչը պյոտվում է ցածր արագությամբ: «COH» ռեժիմում, հնվացման համար աշխատելիս,

աշխատանքի առաջին ժամից հետո, սահմանված շերմաստիճանը ինքնարերաբար ավելանում է  $1^{\circ}\text{C}$ -ով, երկրորդից հետո՝ և  $1^{\circ}\text{C}$ -ով: Այնուհետև, սահմանված շերմաստիճանը մնում է անփոփոխ:

### ԿԱՐԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Սարքը միացնելով/անջատելով համար սեղմեք կոճակը "ВКЛ/ВЫКЛ":

### Մշում

Սարքը անջատելուց հետո ներքին բլոկի շերտավարագույրներն ինքնարերաբար կփակվեն:

- Սեղմելով «РЕЖИМ» կոճակը՝ կարող եք ընտրել ծեզ անհրաժեշտ աշխատանքային ռեժիմը կամ ընտրել նախայես սահմանված COOL կամ HEAT ռեժիմները:
- «<>» եկ «>» կոճակների օգնությամբ կարող եք սահմանել ցանկայի շերմաստիճանը: AUTO ռեժիմում շերմաստիճանը ինքնարերաբար (ավտոմատ) է սահմանվում:
- Սեղմելով «СКОРОСТЬ» կոճակը՝ կարող եք ընտրել օդափոխիչը պյոտման ծեր համար ցանկայի արագությունը: TURBO ռեժիմում պյոտման արագությունը ինքնարերաբար է սահմանվում:
- Կոճակի սեղմումով "ЖАЛЮЗИ" կարող եք սահմանել շերտավարագույրների ցանկայի դիրքը:

### ԿԱՐԱՎԱՐՄԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

- Սեղմելով «ФУНКЦИИ» կոճակը՝ կարող եք միացնել/անջատել ցիշերային ռեժիմը:
- Սեղմելով «ТАЙМЕР» կոճակը՝ կարող եք սահմանել կամ անջատել ժամանակաշափի գործառույթը:
- Սեղմելով «ДИСПЛЕЙ» կոճակը՝ կարող եք միացնել կամ անջատել ներքին բլոկի էկրանի լուսավորությունը:
- Սեղմելով «ТУРБО» կոճակը՝ կարող եք միացնել / անջատել ինտենսիվ ռեժիմը:

### ՀԱԼԵՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ

Եթե շրջակա միջավայրի շերմաստիճանը շատ ցածր է, իսկ խոնավությունը՝ շատ բարձր, արտաքին բլոկի ռադիատորը


Կարող է սառչել ինչը կարող է բացասաբար անդրադառնայ շեռուցման աշխատանքի արդյունավետության վրա: Այս դեպքում նախատեսված է արտաքին միավորի ավտոմատ հալեցում:

- Աշխատանքի առաջին ժամից հետո առաջին անգամ գործարկելիս հալեցման գործառույթը ինքնարերարար կակտիվանա: Զերուցման գործողությունը կուտարեցվի 5-15 րոպեյով հալեցման աշխատանքն իրականացնելու համար:
- Ներքին և արտաքին բլոկների օդափոխիչները կանգ կառնեն:
- Հալեցման ընթացքում արտաքին բլոկը կարող է որոշակի քանակությամբ գոլորշի արձակել: Դա պայմանավորված է արագ սարեցման գործընթացով և անսարքություն չի համարվում: Հալեցման գործընթացն ավարտվելուց հետո շեռուցման աշխատանքը կվերսկսվի:

#### ԿԱՌԱՎԱՍԱՆ ԿԱՐԳ

- Օդարակիչը "BKL/ВЫКЛ" հոսանքի ցանցին միացնելուց հետո սեղմեք օդադրակիչի
- Միացման կոճակը: «РЕЖИМ» կոճակի օգնությամբ ընտրեք հովացման COOL կամ շեռուցման HEAT ռեժիմը:
- Օգտագործեք «<>» և «>>» կոճակները՝ կանխադրված շերմաստիճանի արժեքը 16–32°C տիրույթում սահմանելու համար:
- AUTO ռեժիմում շերմաստիճանի արժեքը սահմանվում է ինքնարերարար, և հսարավոր չէ սահմանել հեռակառավարման վահանակից:
- Օգտագործեք «СКОРОСТЬ» կոճակը օդափոխիչի ռոտացիայի պահանջվող ռեժիմը սահմանելու համար. AUTO, HIGH (քարձր արագություն), MID (միջին արագություն), LOW (ցածր արագություն):
- Օգտագործեք "ЖАЛЮЗИ" կոճակը շերտավարագույրի ցանկայի դիրքը սահմանելու համար: ECO, «ДЕТИ», «ТАЙМЕР» (TIME), «ТУРБО», «ДИСПЛЕЙ» գործառույթներն ակտիվացնելու համար սեղմեք համապատասխան կոճակները:

ՀԵՌԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄԸ




- Սահեցրեք հեռակառավարման վահանակի կափարիչը հակառակ ուղղությամբ՝ սեղմելով հատովկ լծակին:
- Տեղադրեք երկու AAA տեսակի ալկալյային մարտկոց, համոզվեք, որ դրանք տեղադրված են համապատասխանաբար նշված ուղղությամբ:
- Սեղմեք սարքի միացման/անջատման կոճակը:

#### Մշում

- Փոխեարինեք մարտկոցները, եթե հեռակառավարման վահանակի LCD էկրանը չի լուսավորվում կամ երբ հեռակառավարիչը չի կարող օգտագործվել օդարակիչի կարգավորումները փոխելու համար:
- Օգտագործեք նոր AAA տեսակի մարտկոցներ:
- Եթե մեկ ամսից ավելի չեք օգտագործելու հեռակառավարման վահանակը, ապա հանեք մարտկոցները:

ՕԴԱՈՐԱԿԻՉԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԱՌԱՍՑ  
ՀԵՇԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿԻ  
ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ



Եթե Դուք կորցրել եք հեռակառավարման վահանակը, կամ այս անսարդ է, հետևեք այս քայլերին:

1. Եթե օդառակիշը չի աշխատում: Եթե ցանկանում եք գործի դնել օդառակիշը, սեղմեք ներքին բլոկի վթարային մեկնարկի կոճակը (դա անելուց առաջ գգուշորեն բարձրացրեք առջևի վահանակը):
2. Եթե օդառակիշը աշխատում է: Եթե ցանկանում եք անշատել օդառակիշը, սեղմեք ներքին բլոկի վթարային անշատման կոճակը:

**Նշում** Կոճակները երկար ժամանակի ընթացքում սեղմած մի պահեք, դա կարող է բերել օդառակիշի աշխատանքի խալարման:

## 5. ՍԱՐՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ԽԱՍՄՔԸ

Տեխնիկական սպասարկումից առաջ անշատեք սարքը Ելեկտրական ցանցից:

ՆԵՐՁԻՆ ԲԼՈԿԻ ԴԻՄԱՑԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ԽԱՍՄՔԸ

Սարքի մասրակությունը խնամքը և ժամանակին մաքրումը երկարացնում են դրա ծառայության ժամկետը և խնայումը Ելեկտրական ցանցին:

Մաքրելիս ուշադրություն դարձրեք հետևյալ խորհրդներին:

- սարքը սրբելիս կանգնեք կայուն մակերևույթի վրա, այլապես ընկնելու ռեզիստ կարող եք վնասել սարքը կամ վնասել ինքներդ ձեզ,
- դիմային վահանակը հանելիս վնասվածք չստանալու համար մի դիմաշեք կորպուսի մետաղական մասերին,

- սարքի դիմային վահանակը և հեռակառավարման վահանակը ջրով:

## Նշում

- Մի լվացրեք սարքը և հեռակառավարման վահանակը ջրով:
- Մաքրելիս մի օգտագործեք ալկոհոլ, թենգին, յուղ կամ լար:
- Ուժեղ մնջում մի գործադրություն դիմային վահանակի մակերեսի վրա. այս կարող է ընկնել:
- Մաքրելիս մի օգտագործեք կոշտ մաքրող միջոցներ կամ մետաղյա սպոնգեր, քանի որ դա կարող է վնասել սարքի մակերեսը:
- Ջրի ջերմաստիճանը չպետք է գերազանցի 45 0C: Դա կարող է հանգեցնել պլաստիկ մակերեսի դժողոմացիային կամ գունաթափմանը:

## ՕՐԻ ՖԻԼՏՐԻ ՄԱՅՐՈՒՄԸ

- Բարձրացրեք դիմային վահանակը մինչև վերջ, ապա բարձրացրեք օդի ֆիլտրը դուրս ցցված մասը և հանեք այս:
- Մաքրեք ֆիլտրը փոշեկուլով կամ լվացրեք ջրով: Եթե ֆիլտրը շատ կեղտուն է, լվացրեք այն տաք ջրով և մեղմ լվացող միջոցներով: Մանրակրկիտ չորացրեք ֆիլտրը ստվերոտ տեղում:
- Փոխեք ֆիլտրը և փակեք դիմային վահանակը:

## ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ

### Նեղոնի ավարտին

Անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները՝

- Երկար ժամանակով միացրեք սալիս համակարգը «ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ» ռեժիմում,
- հետո անշատեք սարքը Ելեկտրական ցանցից,
- մաքրեք օդի ֆիլտրը,
- մաքրեք ներքին և արտաքին բլոկերը չոր, փափուկ անձեռոցիկով,
- հանեք մարտկոցները հեռակառավարման վահանակից:

### Նեղոնի սկզբում

Անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները՝

- համոզվեք, որ Ներքին և արտաքին բլոկերի օփի ընդունման ու արտանետման տեղերը արգելափակված չեն,
- համոզվեք, որ արտաքին բլոկը ժանգոտված և քայլայված չէ,
- համոզվեք, որ օփի ֆիլտրը մաքրված է,
- միացրեք սարքը Էլեկտրական ցանցին,
- ու ե՞ղադք թե քայլայված չէ բավարար լարում չկա

### **ՀՆԱՐԱԿՈՐ ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ**

1	Սպիտի համակարգը չի միանում	<ul style="list-style-type: none"> <li>- իրողը ամուր միացված չէ Էլեկտրական վարդակին</li> <li>- հեռակառավարման վահանակի մարտկոցները լիցքարթափակված են</li> <li>- միացել է պաշտպանական համակարգը</li> <li>- Էլեկտրացանցի մեջ բավարար լարում չկա</li> </ul>
2	Օդը չի սարում կամ չի տարանում	<ul style="list-style-type: none"> <li>- օփի ընդունման և արտանետման տեղերը արգելափակված են</li> <li>- ջերմաստիճանը սխալ է կարգավորված</li> <li>- օփի ֆիլտրը կեղոտված է</li> </ul>
3	Սպիտի համակարգի կառավարման խափանումներ	Եթե շատ խափանումներ կան (չափազանց մեծ ստատիկ էլեկտրականություն, Էլեկտրամատակարարման անշատումներ), սարքը կարող է աշխատել ընդհատումներով։ Այս դեպքում անշատեք օդորակից համակարգը Էլեկտրական ցանցից և 2-3 վայրկյան անց կրկին միացրեք այլ
4	Միանգամից չի միանում	Աշխատանքի ընթացքում ռեժիմի փոփոխությունը կգործի 3 րոպե անց
5	Տիաճ հոս	Սպիտի համակարգը աշխատանքի ընթացքում կարող է կլանել տիաճ հոտերը (օրինակ՝ կահույքի, ծխախոտի), որոնք արտազատվում են օդը փշելիս
6	Հոսող ջրի աղմուկ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- պայմանակիրված է օդորակիչի համակարգում սառնագետնի ջրածառությամբ և անսարքություն չէ</li> <li>- ջեռուցման ընթացքում հայեցման ծայնը է</li> </ul>
7	Շաքերոցի ծայն	Զայնը կարող է առաջանալ չերմաստիճանի փոփոխության արդյունքում դիմային վահանակի ընդլայնումից կամ կծկումից
8	Ելքի անցքից խոնավությունը է տարածվում	Խոնավությունը առաջանում է, եթե սենյակի օդը շատ է սառում սառեցման կամ չորացման ռեժիմում սարք օփի արտանետման հետևանքով
9	«ԶԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ռեժիմը գործարկելիս օդը միանգամից դուրս չի գալիս	Սպիտի համակարգը պատրաստ չէ բավարար քանակությամբ տաք օդ ապահովել։ Խոնդրում ենք սպասել 2-5 րոպե
10	Զեռուցման ռեժիմում օփի հոսքը կանգ է առնում 5-10 րոպե	Սարքն իսքսաբերաբար հալչում է, արտաքին մակերեսին գոլորշիներ են հայտնվում։ Զաշելուց հետո օդորակից համակարգը կշարունակի ինքնաբերաբար աշխատել
11	Տեռակառավարման համակարգը սխալ է աշխատում	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ազդանշանի ընդունիչի և հեռակառավարման վահանակի միջև խչընդոտներ կան</li> <li>- մարտկոցները լիցքարթափակված են</li> </ul>

**ԱՐՅՈՒԽԱԿ ՄԵՂՋՈՎ ԿՈՐԵՐԸ ԷԶՈՒՄ 76!**

Մոդել	65M07	65M09	65M12	65M18	65M24
Էլեկտրական մալուխ					
Երկարություն, մ	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Միավորների քան-ապրել մալուխի, կտոր	3	3	3	3	3
Բաժին, մմ <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
Արտաքին հյուսքի նյութ	ռետիլեն				
Միջբանկային մալուխ					
Երկարություն, մ	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Միավորների քան-ապրել մալուխի, կտոր	4	4	4	4	4
Բաժին, մմ <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
Արտաքին հյուսքի նյութ	ռետիլեն				

## 7. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

ՄՊՈԵԼ			65M07	65M09	65M12	65M18	65M24
ՍՍԴԱՎԱՆ ԱՊՐԵՎՈՐԸ		Վ/ՀԾ	Ամաջարկվող միջակայքը - 220-240 /~50, թռվատրելի միջակայքը - 198-252 /~50				
Սանեցում	Արդյունավետությունը	BTU/h	7000	9000	12000	18000	24000
		Վտ	2200	2640	3515	5275	7030
	Նովինալ հզրությունը	Վտ	685	819	1095	1638	2190
	Նովինալ հոսանքը	Ա	2.90	3.71	4.97	7.45	9.95
	EER		3.21	3.22	3.21	3.22	3.21
Զենուցում	Արդյունավետությունը	BTU/h	8190	9200	12500	19150	24200
		Վտ	2400	2700	3660	5610	7090
	Նովինալ հզրությունը	Վտ	665	745	1010	1554	1958
	Նովինալ հոսանքը	Ա	2.65	3.37	4.48	6.71	8.90
	COP		3.61	3.62	3.62	3.61	3.62
Օրի շրջամառությունը		(մ³/ժ)	470	530	650	850	1200
Կոմպրենտ	Տեսակ		Դատավոր				
	Արտադրող		TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	HITACHI/HIGHLY
Սամանգննություն			R410A				
Սանսագենսի լիցենզիոնը		գ	510	610	680	1150	1350
Հեղողկ փական			1/4				
Գազի փական			3/8		3/8	1/2	5/8
Աղմուկի մակարդակը (Անրիին բլկի)		դԲ (Ա)	24	25	27	33	33
Անրիին բլկ	Չափերը (ԼxԲxԸ)	մմ	700x198x270	700x198x270	805x197x270	908x220x295	908x220x295
	Փաթեթավորումը (ԼxԲxԸ)	մմ	750x256x317	750x256x317	864x265x331	979x292x345	979x292x345
	Զնարաշը	կգ	6.5	6.5	7.2	10	10
	Համախառն քաշը	կգ	7.5	7.5	8.8	12	12
Աղմուկի մակարդակը (Արտաքին բլկի)		դԲ (Ա)	45	45	46	47	47
Արտաքին բլկ	Չափերը (ԼxԲxԸ)	մմ	660x421x250	660x421x250	660x530x240	780x560x270	820x635x310
	Փաթեթավորումը (ԼxԲxԸ)	մմ	765x464x323	765x464x323	768x562x326	889x612x359	969x688x402
	Զնարաշը	կգ	20	20	23.5	32	36.5
	Համախառն քաշը	կգ	21.5	22	26	34	39.5
Էլեկտրական պաշտպանության դասակարգը (Անրիին / Արտաքին բլկին)		Class	I/I				
Սահմանվող չերմաստիճանի միջակայքը		°C	16...32				
Չերմաստիճանի գրիծող միջակայքը (աստեղում / շենուցում)		°C	+18...+43 / -7...+24				
Էներգախնայողության դասակարգը			A				

## **8. ԾՐ ԶԱԿԱ ՄԻ ԶԱԿԱՅԻՆԻ ՊԱՀՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՁԻ ՀԱՇԱԾՈՒՄ ՎԵՐԱՍՃԱԿՄԱՆ**

Սարդի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այս կարծիք է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել Էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

## **9. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԱՅԱՅԻՆ ՊԱՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 10 տարի է՝ սկսած այս վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ծեռարկում Նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին հիստ համապատասխան։ Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարդի հետազ շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար։ Ապրանքի արտադրության ամսաթվը՝ Նշված է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամին)։ Սարդի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմեք ՏՄ NEWTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն։ Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել <https://newtek.ru/servis> կայքում։ Աջակցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ՝ +7 (988) 24-00-178, VK [vk.com/centek\\_krd](https://vk.com/centek_krd)։ Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՍՊԸ «Լարինա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար։ Հեռ՝ +7 (861) 991-05-42։

## **Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝**

№ ЕАԸ RU C-CN.BE02.B.04697/22 ից 30.12.2022 թ.։



## **10. ԱՐՏԱՐՐՈՒԵԿ ԼԵՐՄՈՒԹՈՒԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ**

Ներմուծող՝ ՕՕՕ Լարինա-Էլեկտրոնիքս։  
Հասցե՝ Ռուսաստան, 350080, գ. Կրասնոդար,  
ռու. Դեմիւսա, 14։ Հեռ. +7 (861) 2-600-900։

## **ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈԴ**

Բոլոր սարդերի համար երաշխիքային ժամկետը 36 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից։ Տվյալ երաշխիքային կտրոնն ու արտադրողը հաստատում է այս սարդի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեջով առաջացած բոլոր անսարքությունները։

## **ԵՐԱՇԽԱՅԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում
- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի ընօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը։ Այդա դրույթը հրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը Նշված փաստաթերու չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում Նշված տեղեկությունը թերի, անհականալի կամ հականական է։
2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում
- պետք է սարքը օգտագործել ծեռնարկում Նշված ցուցումներին հիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին։
3. Երաշխիքը չի ներառում սարդի պարբեր երաշխիքը և սպառում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոց տակը։
4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
  - մեխանիկական վնասվածքներ,
  - սարդի ընականու մաշում ժամանակի ըկացքում,
  - օգտագործման պայմաններ ու իշխանականություն կամ սիստեմի գործողություններ սեփականատիրոց կողմից,
  - սիստեմատիկ բեռնափոխադրում,
  - ընական աղեւներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկահված այլ պատճառներ,

- Կողմանակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
  - Վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
  - Սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը Ելեկտրամատակարարմասն եռահարաբեկային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
  - Ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոփարիկնումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ

- Մարտկոցներով աշխատանքը հյամապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սրբերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կամուների համառումների պատճառով առաջացած վսասեր:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակվում դրանք:

6. Արտադրող պատասխանավորթյուն չի կրում մարդկանց, ընտանիքներին, սպառողի կամ երրորդ անձնաց գոյցին TM «Centex»-ի ապրանքի կողմից ուղակիրթելու կամ անուղղակիրթելու հասցավծ թրլէ վկանակամ, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններու ու պայմաններու չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձնաց դիտավորյալ կամ անզգույթ գործողությունների (անզգության

ֆորսմաժորային հանգամանքների  
արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չգտնվում են լինելու սննդի մևացողներ, փոշի և այլ կերտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

КЫРГЫЗЧА

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ

Эгерде шайман вз максатына ылайык колдонулбаса жана берилген колдонмодо көрсөтүлгөн эрежелер жана шарттар сакталбаса, ошондай эле шайманды квалификациясыз ондоо аракеттер болсо, өндүрүүчү жооптуу эмес. Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергициз келсе, сураныч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо өткөрүп бериниз.

Орнотуу иштери электр орнотуу эрежелерине ылайык квалификациялуу ыйгарым укуктуу кызматкерлер тарабынан гана жүргүзүлүшү көрек.

Сураныч, орнотууну өзүндүз аткарганга аракет кылбаңыз. Квалификациясыз орнотуу шаймандын туура эмес иштешине жана иштен чыгуусуна себеп болушу мүмкүн!

ШАЙМАНДЫН МАКСАТЬ

**Бөлмөдө ыңгайлуу температураны кармоо учун.**

## **1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР**

Өмүргө жана ден-соолукка кооптуу кырдаалдарды болтурбоо үчүн, жана ошондой эле шаймандин иш-төн эрте чыгып калбашы үчүн төмөндө көлтирилген шарттар так сакталышы керек:

- Паспортунун маалыматтарында көрсөтүлгөн маалыматка ылайык, ылайыктуу электр булагын колдононуз, антпесе шайман олуттуу иштен чыгып же еттөн чыгышы мүмкүн.

- Сиздин электр менен жабдуу тармагыңыз жерге негизделиш керек.

- Электр тармактын сайгычынын кирдегенине жол бербекиз. Сайычын электр тармакка ар дайым бекем сайып түрүнүз. Булганган же бекем кирбе-

ген сайгыч өрткө же электр тогуна урунууга алып келиши мүмкүн.

- Эгер сиз шайманды көлкө чейин көлдөнбосонуз, коопсуздуқ үчүн, розеткадан сууруп салыңыз.

- Шайман иштеп жатканда, аны автоматтык өчүргүчтүү колдонуп же же розеткадан сууруп чыгып ажыраттууга аракет кылбаңыз - учкун чыгып кетип, өрткө алып келиши мүмкүн.

- Электр сайгычы розеткага бекем сайылып туршуу керек. Болбосо, бул электр тогунун урушуна, ысып кетишине жана ал тургай өрттүн чыгуусуна алып келиши мүмкүн.

- Электр зымын байлабаңыз, кыспаңыз же тартпаңыз, анткени бул зыян келтириши мүмкүн. Электр зымынын иштен чыгышы электр тогуна урунушу же ерт чыгышы мүмкүн.

- Узарткычтарды колдонбонуз жана шайманды башка электр керектөөчүлөр менен чогуу бир розетка га туташтырбаңыз.

- Эгер иштебей калса, алгач алыстан башкарууну колдонуп шайманды өчүрүңүз, андан кийин аны электр тармагынан ажыратып коюңуз.

- Айланган канаттарын кармабаңыз. Алар сиздин бармагыңызды кыпчып салышы мүмкүн жана ошондой эле шаймандын бөлүктөрүнүн бузулушуна алып келиши мүмкүн.

- Ички блоктогу баскычтарга суу колдорунуз менен тийбениз.

- Аспаптын корпусундагы тешиктерге эч качан таяк же башка чоочун нерселерди салбаңыз. Бул жаралат алууга жана шайман бузулуп калуусуна алып келиши мүмкүн.

- Аспаптын сырткы же ички бөлүгүнә эч нерсени (айрыкча, суу же башка суюктугу бар идиштерди) койбоңуз.

- Шайманды суу менен жуубаңыз, бул токко урунуга себеп болушу мүмкүн.

- Шайман жана ачык от шаймандар менен иштегендө (газ меш ж.б.), бөлмө тез - тез желдетилип туршуу керек. Жетишсиз желдетүү кычкылтектин жетишсиздигине алып келиши мүмкүн.

- Газ очокторуна жана мештерге аба агымына жол берилбейт.

- Балдарга шайманды иштетүүгө эч качан жол менен.

## ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ!

- Шайманды түз күндүн нурлардын астына орнотпонуз.

- Аба кирүүчү же чыгуучу тешиктерди жалпаңыз, бул муздаттуу же ысытуу мүмкүнчүлүгүн азайтып, шайманга зыян келтириши мүмкүн.

- Муздак абада узак убакытка чейин болуу сиздин физикалык абалыңызды начарлатат жана ден-соолукка байланыштуу көйөйлөрдү жаратат.

- Шайманды колдонуп бүткөндөн кийин бөлмөнү шамалдатыңыз.

- Шайман иштеп жатканда терезелерди жана эшиктерди жапкыла, антлесе муздаттуу жана жыльтуу кубаттуулугу төмөндөйт.

- Берилген шайманды нымдуулук жогору болгон бөлмөлөрдө, ошондой эле агрессивдүү химиялык заттардын буулары чыккан жерлерге орнотугуу түшүнү салынат!

- Шаймандын электр зымы же башка бир бөлүгү бузулган болсо, дароо аны электр тармагынан ажыратып коюңуз жана өндүрүүчүнүн тейлөө борборуна кайрылыңыз. Шаймандын түзмөгүнө квалификациясыз кийлигисине учурда же берилген колдонмода келтирилген шайманды иштетүү эрежелери сакталбаса - кепилдик жокко чыгарылат.

- Берилген шайманды физикалык, сезимталь же акыл жөндөмдүүлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогон-дукттан колдонгонго болбойт, эгер аларды шайманды колдонунун эрежесин билген жана алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдын көзөмөлүндө болбосо.

## КӨНҮЛ БУРУҢУЗ!

- Берилген кондиционердик тутумду үй тиричилиги үчүн гана колдонсо болот!

- Шаймандын иштөсүндө өзгөчө кырдаал пайдал болгондо (куйук жыт, бөтөн ызы - чуу ж.б.) токтоосуз аны электр тармагынан ажыратып коюңуз.

- Электр тогунун уруу коркунучу! Шайманды эч качан өзүңүз ондогонго аракет кылбаңыз, анткени бул электр тогуна урунуга алып келиши мүмкүн.

## 2. ТОЛУКТУК

Ички блоктун толуктугү:

- Ички блок - 1 д.

- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

- Алыстан башкаруу пульт - 1 д.
- "AAA" тибиндеги камсыздо элементи\* - 2 д.

Тышкы блоктун толуктугү:


- Тышкы блок - 1 д.
- Толкундуу түтүк - 1 д.
- Жөз бурама - 4 д.
- Өз алдынча тыгуучу бурама - 4 д.
- Дубель - 4 д.
- Дренаждык бириткирүүчү - 1 д.
- Тыгыздоочу шакек - 1 д.

Чылкапалар:

- Бактерияга каршы чыпка күмүш-ион - 1 д.
- Биочыпка - 1 д.
- Компоненттик чыпка - 1 д.
- Көмүр (көмүртек) чыпка\* - 1 д.

\* милдеттүү эмес түрдө берилет

### 3. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ АСПАПТЫН ТҮЗУЛУШУ



1. Камсыздо зымы
2. Дисплей
3. Алдыңкы панель
4. Аба торчо чыпка
5. Горизонталдуу жалюзи

6. Тик жалюзи
  7. Өзгөчө кырдаалда ишке киргизүү баскычы\*\*
  8. Муздатуучу зат үчүн жол\*
  9. Жылууллоо\*
  10. Дренаждык жол\*
  11. Алыстан башкаруу пульт
  12. Бириткирүүчү кабель\*
- \* Сиздин кондиционерициздин блоктордун тышкы көрүнүшү көрсөтмөдөгү схемалык сүрөттөрдөн айырмаланышы мүмкүн.  
\* Берилген позициялар кондиционердин стандарттык жабдууларында келбейт.  
\*\* Берилген серияда колдонулбайт.

### АЛЫСТАН БАШКАРУУ ПУЛЬТ



## АЛЫСТАН БАШКАРУУ ПУЛЬТТУН БАСКЫЧТАРЫНЫН МААНИСИ

1. Алыстан башкаруу пульттун дисплей.
2. Күйгүзүү/Өчүрүү баскычы.
3. Температураны жогорупаттуу жана төмөндөтүү баскычы.
4. "ТУРБО" баскычы - интенсивдүү иштөө режимин активдештируү.
5. ЕСО баскычы - энергияны үнөмдөө режимин иштетүү.
6. "ДЕТИ" баскычы - балдар үчүн эң ыңгайлуу режимин иштетүү.
7. "ТАЙМЕР" баскычы - күйгүзүү жана өчүрүү үчүн таймерди иштетүү.
8. "ДИСПЛЕЙ" баскычы - ички блоктун дисплейине жарык берүү.
9. "ФУНКЦИЯЛАР" баскычы - Ifeel, Өзүн-өзү тазалоо, тынч уйку режимдерин иштетүү.
10. Баскыч "ЖАЛЮЗИ" - жалюзилердин абалын өзгөртүү аркылуу аба агымынын багытын башкаруу.
11. "ЫЛДАМДЫК" баскычы - желдеткичинтн айлануу ылдамдыгын тандоо:

  - AUTO (автоматически)
  - Medium (средняя)
  - High (высокая)
  - Low (низкая)

12. "РЕЖИМ" баскычы - иштөө режимин тандоо:


**AUTO**   
**COOL**   
**SWEEP**

**HEAT**   
**DRY**   
**SWEEP**

## Эскертуү:

1. Жогорудагы алыстан башкаруу пульттун иллюстрациясы маалымдама үчүн гана, ал чыныгы өнүмдөн бир аз айырмаланышы мумкун.
2. Бөлмөдөгү абаны тез муздаттуу же жылытуу керек болсо, муздаттуу же жылытуу режиминде "ТУРБО" баскычын басыңыз. Кайрадан басуу берилген режимди өчүрөт.
3. Функцияны тандоо: "ФУНКЦИЯ" баскычын басыңыз жана температураны жогорупаттуу жана төмөндөтүү баскычтары аркылуу керектүү функцияны тандаңыз. Тандалган функциянын белгиси дисплейде күйтөт.

4. Акыркы коюлган функцияга кайтуу үчүн "ФУНКЦИЯ" баскычын басыңыз. Тандоо үчүн < / > колдонуңуз. Орнотула турган функциянын белгиси 10 секундага күйтөт. Тандоо үчүн "ФУНКЦИЯ" баскычын басып турунуз. Тандалган функциянын асты сыйылат. Функцияны жокко чыгаруу үчүн "ФУНКЦИЯ" баскычын дагы бир жолу басыңыз, ошондо төмөнкү горизонталдуу сыйык жок болот.
5. Фаренгейт же Цельсий шкаласына итүү үчүн шайманды күйгүзгөндөн кийин температуранын вайдв жана ылдый баскычтарын 5 секунд боюнча басып кармап турунуз.



## ПУЛЬТТУН ДИСПЛЕЙ

1. Үн белгисин берүү белгиси. Башкаруу үн белгиси берилгенде пайда болот.
2. Иштөө режимин тандоо белгиси:

**AUTO**   
**COOL**   
**SWEEP**

3. Вертикалдуу сепкінчек. Баскыч басылганда көрсөтүлөт "ЖАЛЮЗИ". (опционально)
4. Таймер өчүк. Таймер таймерди күйгүзүү режиминде өчүрүлгөндө (таймер күйтүп турганда бул белги өчүп турат) же таймер күйгүзүлгөн режимиде көрсөтүлөт.
5. Турборежимдин белгиси. Муздаттуу же жылытуу режиминде "ТУРБО" баскычы басылганда пайда болот жана аба ылдамдыгынын белгиси күйтөт.

- Алыстан башкаруу пульттун индикаторун бөгөттөө.
- Фаренгейт же Цельсий шкалалын индикатору.
- Абанын ылдамдыгы:

AUTO (автоматически)  A  
 Medium (средняя)   
 High (высокая)   
 Low (низкая) 

- AUH режимди күйгүзүү индикатору (милдеттүү эмес)
- Горизонталдуу селкинчек Баскыч басылганда көрсөтүлөт "ЖАЛЮЗИ" (милдеттүү эмес).
- IFeel режимди күйгүзүү индикатору.
- Health режимди күйгүзүү индикатору.
- Тынч иштөөнүн индикатору. "ФУНКЦИЯ" баскычы басылганда көрсөтүлөт.
- "ӨЗҮН-ӨЗҮ ТАЗАЛОО" режимди күйгүзүү индикатору.
- "ТАЙМЕР" режимди күйгүзүү индикатору.
- Температуралы орнотуу. Берилген температура көрсөтүлөт.
- ECO функциясынын индикатору. ECO баскычы басылганда көрсөтүлөт.
- "БАЛДАР" функциясынын индикатору.

#### 4. ШАЙМАНДЫ БАШКАРУУ

АЛЫСТАН БАШКАРУУ ПУЛЬТТУ КОЛДОНУУ ЖӘНҮНДӨ КӨРСӨТМӨ.

- Алыстан башкаруу пульт AAA тибиндеги эки батарейка менен иштейт. Кадимки шарттарда батарейканын иштөө мөөнөтү болжол менен 6 айга жакын. Окшош тибиндеги эки жаңы батарейканы колдонунуз (орнотуда мамычаларга көңүл бурунуз). Батарейкаларды алмаштыруудан кийин, (Башкы абалына кайтаруу) баскычын басуу үчүн, учтук нерсени колдонунуз (мисалы, калемдин учу).
- Алыстан башкаруу пульттун аракетинин эффективдүү диапазону болжол менен 8 метрге жакын.
- Алыстан башкаруу пультту колдонгондо, сигнал нурлануусун ички блоктун кабыл алуучусуна каратаңыз.
- Алыстан башкаруу пульт менен ички блоктун ортосунда эч кандай тоскоолдуктар болбош керек. Эки баскычтын экөөнүн бирдей басылыши туура эмес иштөөгө алып келет.
- Ички блоктун жанында зымсыз жабдууларын (мисалы, уюлдук телефон) колдонбонуз. Эгер бул үчүн

көйгөйлөр пайда болуп жатса, сураныч, түзмөктүү чөүрүңүз, сайгычты розеткадан чыгарыңыз, андан кийин аны туташтырыңыз жана бир нече убакыттан кийин күйгүзүп коюңуз.

- Алыстан башкаруу пультту жерге түшүрбөңүз. Алыстан башкаруу пультту күн нурунун тийип турган аймакта же кызарткыч мештин жанында койбонуз.
- Алыстан башкаруу пульттун үстүнө суу же шире чачыратпаңыз, тазалоо үчүн жумшак көздөмени колдонунуз. Коопсуздук үчүн, шайманды утилдештируудөн мурун, ичинен батарейкаларды чыгарып, аларды утилдештируу керек.

#### Эскертуү:

- AUTO режиминде кондиционер бөлмө температуры менен белгиленген температуралын ортосундагы айырмага ылайык жылытуу же муздатуу режимине ылайыкташат.
- AUTO режиминде түнкү режим функциясы жеткиликтүү эмес.
- DRY режими коюлган учурда, ички температура менен белгиленген температуралын ортосундагы 0 - айырмасына ылайык, кондиционер муздатууну жана желдеткичин ичиндеги нымдуулукту азайтуу үчүн автоматтык түрдө баштайт же токтотот. Желдеткичин айлануу ылдамдыгы бул учурда ар дайым көзөмөлгө алынбайт.
- Режим селкинчек жалюзи коюлган учурда, температуралы орнотуу функциясы жеткиликтүү эмес. Бир эле учурда температуралы көзөмөлдөө жана горизонталдуу селкилдөө натыйжалуу болбойт. Желдеткичин жогорку, орто же төмөн ылдамдыгын гана орнотуга болот. Желдеткичин ылдамдыгы үчүн AUTO режими жеткиликтүү болбойт.

#### АБА ЖЕЛДЕТКИЧТИН АР КАНДАЙ РЕЖИМДЕРДЕ ИШТӨӨ ТАРТИБИ

- Муздатуу же жылытуу режимдө кондиционер коюлган температуралы  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  такткыта кармайт. Эгер муздатуу режиминде коюлган температура айланы-чөйрөнүн температурасынан  $1^{\circ}\text{C}$  дан жогору болсо - кондиционер желдеттүү режимде иштейт.
- Эгер жылытуу режиминде коюлган температура айланы-чөйрөнүн температурасынан  $1^{\circ}\text{C}$  дан

төмөн болсо - кондиционер желдетүү режимде иштейт. AUTO режиминде температура кол менен жөнгө салынбайт, кондиционер автоматтык түрдө ыңгайлуу 25±2 °C температуралары колдойт. Эгер температура плюс 20 °C болсо, кондиционер автоматтык түрдө жылытуу режимде иштеп баштайт. Плюс 26 °C температурада кондиционер муздаттуу режимди күйгүзөт.

- DRY режиминде кондиционер коюлган температураны ±2 °C тактыкта кармайт. Эгер кондиционер күйгүзүлгөндө бөлмөнүн температурасы коюлган температурадан 2 °C дан көп жогору болсо, анда кондиционер кондиционер муздаттуу режимди иштет. Температура белгилендеш температурадан 2 °C ден ашык болсо, компрессор жана тышкы блоктун желдеткичи иштебей калат, ички желдеткич төмөн ылдамдыкта айланат. "ЙИКУ" режиминде, муздаттуу үчүн иштеп жатканда, иштөөнүн биринчи саатынан кийин, коюлган температура автоматтык түрдө 1 °C ге, экинчисинен кийин дагы 1 °C га көбөйт. Андан кийин коюлган температура взөргүлбөйт.

#### БАШКАРУУНУН НЕГИЗГИ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Шайманды күйгүзүү/өчүрүү үчүн баскычты басыңыз "ВКЛ/ВЫКЛ".

**Эскертуу:** шайман өчүрүлгөндөн кийин ички блоктун жалюзилери автоматтык түрдө жабылып калат.

- "РЕЖИМ" баскычын басканды, сизге керектүү иштөө режимди, же алдын ала коюлган COOL же HEAT режимдерин тандаганга болот.
- "<" жана ">" баскычтар менен каалаган температураны орнотууга болот. AUTO режиминде температура автоматтык түрдө коюлат.
- "ЫЛДАМДЫК" баскычын басып, желдеткичин сизге керектүү айлануу ылдамдыгын тандаганга болот. TURBO режиминде айлануу ылдамдыгы автоматтык түрдө коюлат.
- Баскычын басуу "ЖАЛЮЗИ" менен жалюзинин сиз каалаган абалын орнотууга болот.

#### БАШКАРУУНУН КОШУМЧА ФУНКЦИЯЛАРЫ

- "ФУНКЦИИ" баскычын басуу менен иштөөнүн түнкү режимин күйгүзүп/өчүргөнгө болот.

- "ТАЙМЕР" баскычын басуу менен таймердин функциясын орнотууга же өчүрүүгө болот.
- "ДИСПЛЕЙ" баскычын басуу менен ички блоктогу дисплейдин арткы жарыгын күйгүзүүгө же өчүрүүгө болот.
- "ТУРБО" баскычын басуу менен интенсивдүү режимди күйгүзүүгө/өчүрүүгө болот.

#### ЭРИТҮҮ ФУНКЦИЯСЫ


Атмосферадагы аба етө төмөн, нымдуулук болсо етө жогору болгон учурда, тышкы блоктун радиатору точуп калышы мүмкүн, бул жылытуу ишинин эффективдүүлүгүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындай учурда тышкы блоктун автоматтык түрдө эритүүсү каралган.

- Биринчи жолу ишке киргизилгенде биринчи иштөө сааттан кийин эритүү функциясы автоматтык түрдө күйгүзүлт. Эритүү ишин аягына чыгаруу үчүн жылытуу иши 5-15 мунөткө токтолутат.
- Ички жана тышкы блоктун желдеткичтери токтолутат.
- Эритүү учурунда тышкы блок бир аз влчөмдө буу чыгарышы мүмкүн. Бул төздөтилген эритүү процессине байланыштуу жана көйгөй болуп эсептөлингөйт. Эритүү процесси бүткөндөн кийин жылытуу функциясы кайрадан жаңырылат.

#### БАШКАРУУ ТАРТИБИ

- Кондиционер электр камсыздоо тармагына туташтырылгандан кийин кондиционерди күйгүзүү үчүн баскычты басыңыз "ВКЛ/ВЫКЛ".
- "РЕЖИМ" баскычы менен муздаттуу COOL же жылытуу HEAT режимдерин тандаңыз.
- "<" жана ">" баскычтары менен коюлган температуранын маанисин 16-32 °C диапазонунда орнотуңуз.
- AUTO режиминде температураларын мааниси автоматтык түрдө коюлат жана пульттан берилбейт.
- "ЫЛДАМДЫК" баскычы менен желдеткичин талап кылынган айлануу режимин орнотуңуз: AUTO, HIGH (жогорку ылдамдык), MID (ортосу ылдамдык), LOW (төмөн ылдамдык).
- Баскыч менен "ЖАЛЮЗИ" жалюзинин керектүү абалын орнотуңуз. "ТАЙМЕР", ECO, "ДЕТИ", "ТУРБО", "ДИСПЛЕЙ" (функцияларын күйгүзүү үчүн тиешелүү баскычтарды басыңыз.

## АЛЫСТАН БАШКАРУУ ПУЛЬТТУН ИЧИНДЕГИ БАТАРЕЙКАЛАРДЫ АЛМАШТЫРУУ




- Атайын рычагды басып, алыстан башкаруу пульттун аркасындагы капкакты жылдырыңыз.
- AAA тибиндеги эки батареяны салыңыз, алар талап кылышкан багытта киргизилгенин текшерициз.
- Шайманды күйгүзүү/өчүрүү баскычын басыңыз.

### Эскертуү:

- Батарейкаларды алмаштырыңыз, егер алыстан башкаруу пульттун LCD - дисплей жаркырабаса же алыстан башкаруу пультту кондиционердин орнотууларын взергөтүү үчүн колдонууга болбосо.
- AAA тибиндеги жаңы батарейкаларды колдонуңуз.
- Энер сиз алыстан башкаруу пультту бир айдан ашык колдонбосонуз, батарейкаларды чыгарып салыңыз.

## КОНДИЦИОНЕРДИ АЛЫСТАН БАШКАРУУ ПУЛЬТУ ЖОК БАШКАРУУ



Энергетика сиз алыстан башкаруу пультту жоготуп койсоңуз же ал бузулуп калса, кийинки кадамдарды жасаңыз:

1. Егер кондиционер иштебей жатса. Егер сиз кондиционерди ишке киргизиңиз келсе, ички блоктун авариялык баштоо баскычын басыңыз (муну жасоодон мурун, алдыңыкы панелди акырын көтөрүңүз).
2. Егер кондиционер иштеп жатса. Егер сиз кондиционерди өчүргүңүз келсе, ички блоктун авариялык өчүрүү баскычын басыңыз.

**Эскертуү:** Кошумча убакыт учурунда баскычтарды басылган бойdon кармабаңыз, бул кондиционердин иштөөсүндө көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн.

## 5. ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨӨ ЖАНА ШАЙМАНГА КАМ ҚОРУУ

Шайманды тейлөөдөн мурун электр тармагынан ажыратып көнүз.

### ИЧКИ БЛОКТУН АЛДЫҢЫКЫ ПАНЕЛИН ТЕЙЛӨӨ

Шайманды кылдаттык менен сактоо жана вэ убагында тазалоо анын иштөө мөөнөтүн узартып, энергияны үнөмдөөгө жардам берет.

Тазалоодо төмөнкү көнештерге көнүл буруңуз:

- шайманды аарчып жатканда, туруктуу жерде турунуз, болбосо кулат кетсөңиз, шайманды бузул же өзүңүзгө зыян келтиришициз мүмкүн;
- алдыңыкы панелди алып жатканда жаракат албаш үчүн, корпусун темир белүктөрүнө тийбенцىз;
- шаймандын алдыңыкы панелин жана пультту тазалап жатканда, кирди кургак чүпүрөк менен тазалоого мүмкүндүк болбосо, ным чүпүрөктү колдонунуз.

### ЭСКЕРТҮҮ

- Шайманды жана алыстан башкаруу пультту суунун агымынын астында жуубаңыз!
- Тазалоо үчүн курамында спирт бар суюктуктарды, бензинди, майларды жана жылтыратуучу заттарды колдонбонуз.
- Алдыңыкы панелдин бетине катуу басым жасабаңыз, анткени ал түшүп кетиши мүмкүн.
- Шаймандын корпусунун бетине доо кетпеши үчүн,

тазалоо үчүн абразивдүү каражаттарды же болоттон жасалган губканы колдонбонуз.

- Суунун температурасы 45 °C дан ашпашы керек. Бул деформациянын же пластиктин түсүнө взгерүшүнө алып келиши мүмкүн.

## АБА ЧЫПКАНЫ ТАЗАЛОО

- Алдыңыз панелди аягына чейин көтөрүп, андан кийин аба чыпкасынын чыгып турган бөлүгүн көтөрүп, алып салыңыз.

- Чыпканы чаң согрұтун жардамы менен тазалаңыз же суу менен жууп салыңыз. Чыпка аябай булғанған болсо, анда аны жумшак жуугуч каражат кошулған жылуу суу менен жууп салыңыз. Көлөкөлүү жерде чыпканы жакшылап кургатыңыз.

- Чыпканы ордуна орнотунуз жана алдыңыз панелди жаап коюнуз.

## ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨӨ

### Сезондун аягында

Төмөнкү иш - чараларды жүргүзүш керек:

- сплит-тутумду «Желдетүү» режиминде узак убакытка күйгүзүнүз;

- андан кийин шайманды тармактан ажыратып түрүнүз;

- аба чыпканы тазалаңыз;

- ички жана тышкы блокторду жумшак кургак кездеме менен аарчып салыңыз;

- алыстан башкаруу пульттан батарейкаларды чыгарып салыңыз.

МОДЕЛЬ	65M07	65M09	65M12	65M18	65M24
Электрический кабель					
Длина, м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Кол-во жил кабеля, шт	3	3	3	3	3
Сечение, мм <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
Материал внешней оплетки	резина				
Межблочный кабель					
Длина, м	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Кол-во жил кабеля, шт	4	4	4	4	4
Сечение, мм <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
Материал внешней оплетки	резина				

## МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ҮКМАЛАРЫ

1	Сплит-тутуму ишке кирбей жатат	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сайгычы электр розеткага бекем кирген жок</li> <li>- Пультта батарейкалар бошотулду</li> <li>- Коргоо иштеп кетти</li> <li>- Электр тармагындагы чыңалуу жетишиз</li> </ul>
2	Аба муздабай жатат же ысыбай жатат	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Аба соруучу жана чыгуучу жерлер куллупланган</li> <li>- Температура туура эмес орнотулду</li> <li>- Аба чыпка кирдеди</li> </ul>
3	Сплит-тутумун башкарууда бузулуулар	Эгер тоскоолдуктар көп болсо (статистикалык электр кубаты өтө эле жогору болсо, электр энергиясы ечүп калса), шайман үзгүлтүксүз иштеши мүмкүн. Бул учурда, кондиционер тутумун электр тармагынан ажыратып, 2-3 секунддан кийин кайра күйгүзүүлүз
4	Дароо иштебейт	Иштөө учурунда режим өзгөртүү 3 мүнөттөн кийин иштейт
5	Жагымсyz жытт	Иштөө учурунда сплит-тутуму жагымсyz жытты өзүнө тартып алат (мисалы эмерек, тамеки), ал аба менен кошо таркатылат
6	Аккан суунун үнү	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Муздатуучу заттын кондиционер тутумдагы жүгүртүшүлөн келип чыккан жана иштебей калган.</li> <li>- Ысытуу учурunda эриген үн</li> </ul>
7	Чыртылдаган үн	Үн температуралынын өзгөрүшүнөн улам алдыңкы панелдин көнөйишинен же кысылышынан келип чыгышы мүмкүн
8	Чыгаруучу тешиктен ным чачырап турат	Нымдуулук, муздатуу же кургаттуу учурunda муздак абанын чыгышынан белмегдөгү аба аябай муздаганда пайда болот
9	«Жылтыгу» режими башталганды, аба дароо кирбейт	Сплит-тутуму жетиштүү жылуу аба менен камсыз кылууга даяр эмес. Сураныч, 2-5 мүнөт күтө турунуз
10	Жылтыгу режиминде аба 5-10 мүнөткө токтойт	Шайман автоматтык түрдө эрийт, анын сыртында буу пайда болот. Эриткендөн кийин, кондиционер тутуму автоматтык түрдө иштей берет
11	Алыстан башкаруу пульту туура эмес иштеп жатат	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сигнал кабылдагыч менен пульттун ортосунда тоскоолдук бар</li> <li>- Батарейкалар бошоду</li> </ul>

**76-БЕТТЕГИ КЕМЧИЛИКТЕР КОДДОРУ МАЗМУНИ!**

## 7. ТЕХНИКАЛЫК МУНДАЗДӨМӨЛӨР

МОДЕЛЬ			65M07	65M09	65M12	65M18	65M24
Камсыздо булагы		В/Гц	сунуш кылынган диапазон - 220-240 /-50, уруксат берилген - 198-252 /-50				
Муздаттуу Өндүрүү	BTU/h		7000	9000	12000	18000	24000
	Вт		2200	2640	3515	5275	7030
	Номиналдуу күчтүүлүгү	Вт	685	819	1059	1638	2190
	Номиналдуу тогу	A	2.90	3.71	4.97	7.45	9.95
	EER		3.21	3.22	3.21	3.22	3.21
Жылдыгуу Өндүрүү	BTU/h		8190	9200	12500	19150	24200
	Вт		2400	2700	3660	5610	7090
	Номиналдуу күчтүүлүгү	Вт	665	745	1010	1554	1958
	Номиналдуу тогу	A	2.66	3.38	4.48	6.71	8.90
	COP		3.61	3.62	3.62	3.61	3.62
Аба айлануусу		(м³/ч)	470	530	650	850	1200
Компрессор	Тиби		Айланна				
	Өндүрүү		TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	HITACHI/HIGHLY
Муздатуучу зат			R410A				
Муздатуучу заттын заряды		г	510	610	680	1150	1350
Суюк клапан			1/4				
Газ клапаны			3/8		3/8	1/2	5/8
Ызы-чуу деңгээли (ички блок)		дБ(А)	24	25	27	33	33
Ички блок	Өлчөмдер (ШxВxГ)	мм	700x198x270	720x201x270	790x199x270	900x218x291	900x218x291
	Кутусу (ШxВxГ)	мм	785x256x317	785x256x317	855x256x317	970x290x345	970x290x345
	Таза салмагы	кг	6.5	6.5	7.2	10	10
	Брутто салмагы	кг	7.5	7.5	8.8	12	12
Ызы-чуу деңгээли (тышкы блок)		дБ(А)	45	45	46	47	47
Тышкы блок	Өлчөмдер (ШxВxГ)	мм	635x458x240	635x458x240	660x530x240	780x542x256	820x635x310
	Кутусу (ШxВxГ)	мм	737x496x317	737x496x317	768x570x326	970x600x340	969x694x402
	Таза салмагы	кг	20	20	23.5	32	36.5
	Брутто салмагы	кг	22	22	26	34	39.5
Электр корго классы (ички/ тышкы блок)		Class	I/I				
Белгиленген температура диа- пазону		°C	16...32				
Температуралын иштегүү диа- пазону (муздаттуу/жылдыгуу)		°C	+18...+43/-7...+24				
Энергияны үнемдөө классы			A				

## **8. АЙЛАНА ЧАЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬДЕШТИРӨВ**

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

## **9. КУБӨЛҮК ЖӘНҮНДО МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕСИ**

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү ақыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 10 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандың чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси – жылы, 4 жана 5 белгиси – өндүрүш айы). Шайманды тейлөө бөюнча суроолор пайда болгондо же шайман бузулган учурда, ТМ NEWTEK ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарегин <https://newtek.ru/servis> сайтынан тапсаныз болот. Колдоо кызматы менен байланыш жолдору: тел.: +7(988)24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd. 000 "Ларина-Сервис" башкы тейлөө борбору, Краснодар шаары. Телефон.: +7 (861) 991-05-42.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:  
№ ЕАЭС RU С-CN.BE02.В.04697/22 - 30.12.2022 ж. баштап.



## **10. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӘНҮНДО МААЛЫМАТ**

Импортточы: 000 «Ларина-Электроникс». Дарек: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

## **УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ**

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү ақыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 36 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандың жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузуларды ақысыз жоюу милдетин алып жатат.

## **КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ**

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:
  - баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманин штампы, сатуучу фирманин өкулүнүн колу бар болсо. Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбegen учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.
  - 2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:
    - шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
    - эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.
  - 3. Кепилдик мэзгил-мэзгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.
  - 4. Кепилдикке кирбеген учурлар:
    - механикалык зыян;
    - шаймандын табигый эскириши;
    - иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
    - туура эмес орнотуу, ташуу;
    - табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучууга жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;
    - шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, күрт-күмүрскалардын кирип кетиши;
    - уруксатыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык взгөрүүлөр;
    - шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ичики көркөтөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
    - буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждо менен байланышпаса:
      - а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар,
      - батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;

б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жәэқчелер, решёткалар, вертепдер, шлангдар, тұтқытөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);

- батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгендегі батарейкалар менен иштөө;
- батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо зрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

5. Берилген кеппидик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын өч кандай чектебейт.

6. Өндүрүүчү ТМ NEWTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жана барларына, керектүү мүлкүнө жана/же керектөөчүлөрдүн жана/же башка үчүнчү адамдардын этиятсyz аракеттерине (аракетсиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө көлтирилген зыян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлеө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдықтары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

**Өндүрүүчү шаймандын дизайннын жана муневзәмәлөрүн алдын ала экспертуусуз взерттуу укугун вэзүн калтырат.**

## УКРАЇНСЬКИЙ

### ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!

Виробник не несе відповідальність у разі використання приладу не за прямим призначенням і при недотриманні правил і умов, що вказані в цій інструкції, а також у разі спроб некваліфікованого ремонту приладу. Якщо Ви бажаєте передати прилад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом із цією інструкцією.

Роботи з монтажу повинні проводитися тільки кваліфікованим уповноваженим персоналом відповідно до Правил будови електроустановок.

Будь ласка, не намагайтесь зробити монтаж самостійно.

**Некваліфікований монтаж може привести до неправильної роботи приладу або виходу його з ладу!**

### ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ

Для підтримки комфортної температури в приміщенні.

### 1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також передчасного виходу приладу з ладу, необхідно суворо дотримуватися перерахованих нижче умов:

- Використовуйте відповідне джерело живлення згідно з інформацією, зазначеною в паспортних даних, інакше можуть статися серйозні збої в роботі приладу або може виникнути пожежа.
- Ваша мережа електроживлення обов'язково повинна мати заземлення.
- Не допускайте забруднення вилки електроживлення. Завжди щільно вставляйте вилку в розетку електромережі. Унаслідок забрудненої або нещільно вставленої вилки може статися загоряння або ураження електростврумом.
- Якщо Ви тривалий час не використовуєте прилад, із метою безпеки вийміть вилку з розетки.
- Під час роботи приладу не намагайтесь відключити його, використовуючи автоматичний вимикач або витягуючи вилку з розетки – в результаті іскри може виникнути пожежа.
- Вилка електроживлення повинна бути щільно вставлена в розетку. Інакше це може привести до ураження електричним струмом, перегріву і навіть загоряння.
- Не сплутуйте, не стискайте і не тягніть за мережний шнур – це може привести до його пошкодження. Несправний мережний шнур може привести до ураження електричним струмом або до пожежі.
- Не використовуйте подовжуваčі і не включайте прилад у розетку, в яку включені інші споживачі електроенергії.
- При виникненні неполадок спочатку виключіть прилад за допомогою пульта дистанційного керування (ПДК), а потім виключіть його від електромережі.
- Не торкайтесь поворотних лопатей. Вони можуть затиснути Ваш палець, а також це може привести до пошкодження деталей приладу.
- Не торкайтесь до кнопок на внутрішньому блокі приладу вологими руками.

- Ніколи не вставляйте палиці та інші сторонні предмети в отвори на корпусі приладу під час його роботи. Це може привести до травми і виходу приладу з ладу.
- Не встановлюйте ніякі предмети (особливо посудини з водою або іншими рідинами) на зовнішній або внутрішній блок приладу.
- Не промивайте прилад водою, це може привести до ураження електрострумом.
- При одночасній роботі приладу і приладів із відкритим полум'ям (газова плита і т.п.) слід часто провітрювати приміщення. Недостатнє провітрювання може привести до нестачі кисню.
- Не допускається потрапляння потоку повітря на газові пальники і плити.
- Ніколи не допускайте дітей до роботи з приладом.

## ОБЕРЕЖНО!

- Не встановлюйте прилад під прямими сонячними променями.
- Не блокуйте вхідний або вихідний повітряні отвори, це знизить охолоджуючу або нагрівальну здатність і може привести до виходу приладу з ладу.
- Тривале перебування під потоком холодного повітря приведе до погіршення Вашого фізичного стану і викличе проблеми зі здоров'ям.
- Після використання приладу провітрюйте приміщення.
- Під час роботи приладу закрійте вікна і двері, інакше охолоджуюча і нагрівальна здатність будуть знижені.
- Даний прилад забороняється встановлювати в приміщеннях із підвищеною вологістю, а також у місцях виділення парів агресивних хімічних речовин!
- При пошкодженні мережевого шнура або іншого вузла приладу негайно відключіть його від електричної мережі і зверніться в сервісний центр виробника. У разі некваліфікованого втручання в будову приладу або недотриманні перерахованих у цьому керівництві правил експлуатації приладу гарантія анулюється.
- Даний прилад не призначений для використання особами з обмеженими фізичними або розумовими можливостями, дітьми, а також особами, які не мають достатнього досвіду використання подібних приладів без відповідного інструктажу і спостереження з боку осіб, відповідальних за їх безпеку.

## УВАГА!

- Даною системою кондиціонування повітря може використовуватися тільки в побутових цілях!
- При виникненні надзвичайної ситуації в роботі приладу (запах гару, сторонній шум і т.п.) негайно виключіть його від електромережі.
- Ризик ураження електрострумом! Ніколи не намагайтесь зробити самостійний ремонт приладу, це може привести до ураження електрострумом.

## 2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність внутрішнього блока:

- Внутрішній блок - 1 шт.
- Керівництво користувача - 1 шт.
- Пульт ДК - 1 шт.
- Елемент живлення типу «AAA»\* - 2 шт.

Комплектність зовнішнього блока:


- Зовнішній блок - 1 шт.
- Гофрована труба - 1 шт.
- Мідна гайка - 4 шт.
- Саморіз - 4 шт.
- Дюбель - 4 шт.
- Дренажний з'єднувач - 1 шт.
- Ущільнювальне кільце - 1 шт.

Фільтри:

- Антибактеріальний фільтр сільвер-іон\* - 1 шт.
- Біофільтр\* - 1 шт.
- Компонентний фільтр\* - 1 шт.
- Вугільний (карбоновий) фільтр\* - 1 шт.

\*поставляється опціонально

### 3. ОПИС ПРИЛАДУ БУДОВА ПРИЛАДУ




1. Шнур живлення
2. Дисплей
3. Передня панель
4. Повітряний фільтр-сітка
5. Горизонтальні жалюзі
6. Вертикальні жалюзі
7. Кнопка аварійного запуску\*\*
8. Траса для холдоагенту\*
9. Ізоляція\*
10. Дренажна траса\*
11. Пульт дистанційного керування
12. З'єднувальний кабель\*

\* Зовнішній вигляд блоків Вашого кондиціонера може відрізнятися від схематичних зображень в інструкції.

\* Дані позиції не поставляються в штатній комплектації кондиціонера.

\*\* У даній серії не використовується

### ПУЛЬТ ДІСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ



#### ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК ПДК

1. Дисплей пульта ДК.
2. Кнопка включення / виключення.
3. Кнопки збільшення і зменшення температури.
4. Кнопка «ТУРБО» - активація інтенсивного режиму роботи.
5. Кнопка ECO - активація режиму енергозбереження.
6. Кнопка «Діти» («Дети») - активація режиму, найбільш придатного для дітей.
7. Кнопка "ТАЙМЕР" - активація таймера на включення і включення.

8. Кнопка «ДИСПЛЕЙ» («ДИСПЛЕЙ») - підсвічування дисплея на внутрішньому блоці.
9. Кнопка «Функції» («ФУНКЦІЇ») - активація режимів IFeel, Самоочищення, Тихий, Сон.
10. Кнопка «ЖАЛЮЗІ» - керування напрямком повітряного потоку за рахунок зміни положення жалюзі.
11. Кнопка «Швидкість» («СКОРОСТЬ») - вибір швидкості обертання вентилятора:

AUTO (автоматически) ⚡ A  
 Medium (средняя) ⚡ ■■■  
 High (высокая) ⚡ ■■■■■  
 Low (низкая) ⚡ ■■

12. Кнопка «РЕЖИМ» - вибір режиму роботи:


AUTO ⚡ A HEAT ☀  
 COOL ☀ DRY ☀  
 SWEEP ⚡

13. Кнопка «ЖАЛЮЗІ» управління напрямком повітряного потоку за рахунок зміни положення жалюзі.
14. Кнопка «ФУНКЦІЇ» - активація малошумного режиму.

#### Примітка:

1. Наведена вище ілюстрація пульта дистанційного керування призначена лише для довідки, вона може дещо відрізнятися від фактичного продукту.
2. Якщо потрібно швидко охолодити або нагріти повітря в приміщенні, натисніть кнопку «ТУРБО» в режимі охолодження або обігріву. Повторне натиснення відключить цей режим.
3. Вибір функції: натисніть на кнопку «Функції» («Функции») і виберіть необхідну за допомогою кнопок збільшення і зменшення температури. Значок обраної функції заблимає на дисплей.
4. Натисніть кнопку «Функції» («Функции»), щоб повернутися до останньої встановленої функції. Для вибору використовуйте </>. Значок встановленої функції буде блимати протягом 10 с. Утримуйте кнопку «Функції» («Функции») для вибору. Обрана функція буде підкresлена. Натисніть кнопку «Функції» («Функции») ще раз, щоб відмінити функцію, і нижня горизонтальна лінія пропаде.
5. Натисніть й утримуйте клавіші збільшення та

зменшення температури. протягом 5 секунд після включення приладу, щоб переключитися на шкалу Фаренгейта або Цельсія.



#### ДИСПЛЕЙ ПУЛЬТА

1. Символ подачі сигналу. З'являється при подачі керуючого сигналу.
  2. Символ вибору режиму роботи
  3. Символ турборежиму. З'являється при натисканні кнопки «ТУРБО» (TURBO) в режимі охолодження або обігріву, при цьому знак швидкості повітря буде мигати.
  4. Швидкість повітря:
- |          |        |
|----------|--------|
| AUTO ⚡ A | HEAT ☀ |
| COOL ☀   | DRY ☀  |
| SWEEP ⚡  |        |
5. Горизонтальне гайдання. Відображається при натисканні кнопки «ЖАЛЮЗІ».
  6. Таймер включений. Відображається при включенному таймері в режимі timer on-off (цей символ мигає, коли таймер включений) або при режимі timer on.
  7. Таймер виключений. Відображається при виключенному таймері в режимі timer on-off (цей символ мигає, коли таймер включений) або при режимі timer on.

8. Настроювання температури. Відображається задана температура.
9. Нічний режим. Відображається при натисканні кнопки «СОН» (SLEEP), пристрій буде працювати в нічному режимі.
10. Функція IFEEL. Відображається при запуску функції.
11. Символ функції «ЕКО». Відображається при натисканні кнопки «ЕКО» (ECO).
12. Години. Відображення часу.
13. Символ малошумної роботи. Відображається при натисканні кнопки «ФУНКЦІЙ».

#### **4. КЕРУВАННЯ ПРИЛАДОМ**

##### **ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ**

- Пульт дистанційного керування використовує дві лужні батареї типу AAA. При нормальніх умовах термін служби батарейки становить близько 6 місяців. Використовуйте дві нові батареї аналогічного типу (зверніть увагу на поляси при установленні). Після заміни батарей використовуйте загострений об'єкт (наприклад, наконечник пір'яної ручки), щоб натиснути кнопку «Скидання».
- Ефективна дальність дії пульта дистанційного керування становить близько 8 метрів.
- При використанні пульта дистанційного керування направте випромінювач сигналу на приймач внутрішнього блока.
- Між пультом дистанційного керування і внутрішнім блоком не повинно бути ніяких перешкод. Одночасне натискання двох кнопок призведе до неправильної роботи.
- Не використовуйте безпровідове обладнання (наприклад, мобільний телефон) поруч із внутрішнім блоком. Якщо через це виникають перешкоди, будь ласка, виключіть пристрій, витягніть вилку з розетки, потім підключіть її і включіть через деякий час.
- Не кидайте пульт дистанційного керування. Не кладіть пульт дистанційного керування в зону падання сонячних променів або поруч із духовкою.
- Не бризкайте воду або сік на пульт дистанційного керування, для чищення використовуйте м'яку тканину. З метою безпеки перед утилізацією приладу необхідно витягти з нього батареї й утилізувати їх.

#### **Примітка:**

- У режимі AUTO Кондиціонер адаптується до режими обігріву або охолодження відповідно до величини d - різницю між температурою в приміщенні і заданою температурою.
- У режимі AUTO функція нічного режиму недоступна.
- Коли встановлений режим DRY, відповідно до величини 0 - різницю між температурою в приміщенні і заданою температурою, кондиціонер буде автоматично запускати або зупиняти операцію охолодження і вентилятора, щоб зменшити вологість у приміщенні. Швидкість обертання вентилятора при цьому не заважає контролються.
- Коли встановлено режим гайдання жалюзі, функція настроювання температури недоступна. Одночасне включення регулювання температури і горизонтального гайдання не буде ефективне. Можна встановити тільки високу, середню або низьку швидкість вентилятора. Режим AUTO для швидкості вентилятора не буде доступний.

#### **ПОРЯДОК РОБОТИ КОНДИЦІОНЕРА В РІЗНИХ РЕЖИМАХ**

- У режимі охолодження або нагріву кондиціонер підтримує задану температуру з точністю  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ . Якщо задана температура в режимі охолодження вище температури навколошнього повітря більше ніж на  $1^{\circ}\text{C}$ , кондиціонер буде працювати в режимі вентиляції. У режимі AUTO температура не регулюється вручну, кондиціонер автоматично підтримує комфортну температуру  $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ . Якщо температура плюс  $20^{\circ}\text{C}$ , кондиціонер автоматично почне роботу в режимі нагріву. При температурі плюс  $26^{\circ}\text{C}$  кондиціонер включиться в режимі охолодження.
- У режимі DRY кондиціонер підтримує задану температуру з точністю  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ . Якщо при включені кондиціонера температура в приміщенні вище заданої більше ніж на  $2^{\circ}\text{C}$ , то кондиціонер буде працювати в режимі охолодження. При досягненні температури нижче заданої більше ніж на  $2^{\circ}\text{C}$  компресор і вентилятор зовнішнього блока припиняють роботу, вентилятор внутрішнього блока обертається з низькою швидкістю. У режимі «СОН» при роботі

на охолодження після першої години роботи задана температура автоматично підвищується на 1 °C, після другої - ще на 1 °C. Далі задана температура залишається без зміни.

## ОСНОВНІ ФУНКІЇ КЕРУВАННЯ

Для включення/виключення приладу натисніть кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ».

### Примітка:

Після включення приладу жалюзі внутрішнього блока закриються автоматично.

- Натискаючи кнопку «РЕЖИМ», можна вибрати необхідний Вам режим роботи або вибрati встановлені режими COOL або HEAT.
- Кнопками «<>» і «>>» можна встановити бажану температуру. У режимі AUTO температура задається автоматично.
- Натискаючи кнопку «швидкість», можна вибрати необхідну Вам швидкість обертання вентилятора. У режимі TURBO швидкість обертання задається автоматично.
- Натисканням кнопки "ЖАЛЮЗИ" можна встановити бажане положення жалюзі.

## ДОДАТКОВІ ФУНКІЇ КЕРУВАННЯ

- Натискаючи кнопку «ФУНКЦИИ», можна включити/відключити нічний режим роботи.
- Натискаючи кнопку «ТАЙМЕР», можна встановити або відключити функцію таймера.
- Натискаючи кнопку «ДИСПЛЕЙ», можна включити або відключити підсвічування дисплея на внутрішньому блокі.
- Натискаючи кнопку «ТУРБО», можна включити/відключити інтенсивний режим.

## ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ

Коли температура в атмосфері дуже низька, а вологість дуже висока, радіатор зовнішнього блока може замерзнути, що може негативно позначитися на ефективності операції обігріву. В цьому разі передбачене автоматичне розморожування зовнішнього блока.

- При першому запуску після першої години роботи функція розморожування буде включена автоматично. Операція обігріву буде перервана на 5-15 хвилин для виконання операції розморожування.


- Вентилятори внутрішнього і зовнішнього блока будуть зупинені.

- Під час розморожування зовнішній блок може випускати деяку кількість пари. Це пов'язано з прискореним процесом розморожування і є несправністю. Після завершення процесу розморожування операція обігріву буде відновлена.

## ПОРЯДОК КЕРУВАННЯ

- Після підключення кондиціонера до мережі електро живлення натисніть кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» для включення кондиціонера.
- Кнопкою «РЕЖИМ» виберіть режим охолодження COOL або нагріву HEAT.
- Кнопками «<>» і «>>» установіть значення заданої температури в діапазоні 16-32 °C.
- У режимі AUTO значення температури встановлюється автоматично і з пульта не задається.
- Кнопкою «ШВИДКІСТЬ» установіть необхідний режим обертання вентилятора: AUTO, HIGH (висока швидкість), MID (середня швидкість), LOW (низька швидкість).
- Кнопкою «ЖАЛЮЗИ» встановіть потрібне положення жалюзі. Для включення функцій ECO, «ДЕТИ», «ТАЙМЕР», «ТУРБО», «ДИСПЛЕЙ» натисніть відповідні кнопки.

## ЗАМІНА БАТАРЕЙОК В ПУЛЬТІ КЕРУВАННЯ




- Зрушити кришку зі зворотного боку пульта ДК, натиснувши на спеціальний важіль.
- Вставити дві лужні батарейки типу AAA, переконайтесь, що вони вставлені відповідно до зазначеного напрямку.
- Натисніть кнопку включення/виключення приладу.

### **Примітка:**

- Замініть батарейки, якщо ЖК-дисплей пульта ДУ не світиться або коли пульт ДК не може бути використаний для зміни настроювання кондиціонера.
- Використовуйте нові батарейки типу AAA.
- Якщо Ви не використовуєте пульт ДК більше місяця, вийміть батарейки.

### **КЕРУВАННЯ КОНДИЦІОНЕРОМ БЕЗ ПУЛЬТА ДК**



Якщо Ви втратили пульт дистанційного керування або він несправний, виконайте такі кроки:

1. Якщо кондиціонер не працює. Якщо Ви хочете запустити кондиціонер, натисніть кнопку аварійного включення на внутрішньому блокі (перед цим акуратно підніміть передню панель).
2. Якщо кондиціонер працює. Якщо Ви хочете виключити кондиціонер, натисніть кнопку аварійного включення на внутрішньому блокі.

### **Примітка:**

Не тримайте кнопки натиснутими протягом тривального часу, це може призвести до збою в роботі кондиціонера.

### **5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ**

Перед обслуговуванням приладу виключіть його від електромережі.

### **ДОГЛЯД ЗА ПЕРЕДНЬОЮ ПАНЕЛлю ВНУТРІШНЬОГО БЛОКА**

Ретельний догляд і своєчасне чищення приладу продовжують термін його служби й економлять електроенергію. Зверніть увагу на такі поради при чищенні:

- коли Ви протираєте прилад, ставайте на стійку поверхню, інакше при падінні Ви можете пошкодити прилад або нанести собі травму;
- щоб уникнути травм при знятті передньої панелі, не торкайтесь до металевих деталей корпусу;

- при чищенні передньої панелі приладу і пульта дистанційного керування в разі, якщо не вдається видалити забруднення сухою серветкою, скористайтеся вологовою серветкою.

### **Примітка:**

- Не промивайте прилад і ПДК під водою!
- Не використовуйте для чищення спиртові місні рідини, бензин, масла або попірувальні засоби.
- Не чиніть сильного тиску на поверхню передньої панелі, це може призвести до її падіння.
- Не використовуйте для чищення абразивні чистильні засоби або металеві мочалки, щоб уникнути пошкодження поверхні корпусу приладу.
- Температура води не повинна перевищувати 45 °C. Це може призвести до деформації або втрати кольору пластика.

### **ЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРА**

- Підніміть передню панель до упору, потім підніміть виступаючу частину повітряного фільтра і вийміть його.
- Очистіть фільтр за допомогою пилососа або промийте водою. Якщо фільтр сильно забруднений, то промийте його теплою водою з використанням м'якого мийного засобу. Ретельно просушіть фільтр у затіненому місці.
- Установіть фільтр на місце і закрійте передню панель.

### **ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

#### **Наприкінці сезону**

Необхідно провести такі дії:

- включіть на тривалий час спліт-систему в режимі «Вентиляція»;
- після цього відключіть прилад від мережі;
- очистіть повітряний фільтр;
- протріть внутрішній і зовнішній блоки м'якою сухою серветкою;
- вийміть батарейки з ПДК.

#### **На початку сезону**

Необхідно виконати такі дії:

- переконайтесь, що місця забору і випуску повітря на внутрішньому і зовнішньому блоках не заблоковані;
- переконайтесь у відсутності іржі і корозії на зовнішньому блокі;

МОДЕЛЬ	65M07	65M09	65M12	65M18	65M24
Електричний кабель					
Довжина, м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Кількість жил кабелю, шт	3	3	3	3	3
Перетин, мм <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
Матеріал зовнішньої обплетення	гума				
Міжблочний кабель					
Довжина, м	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Кількість жил кабелю, шт	4	4	4	4	4
Перетин, мм <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
Матеріал зовнішньої обплетення	гума				

#### МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

1	Спліт-система не запускається	- Вилка вставлена нещільно в розетку електро живлення - Розряджені батарейки в ПДК - Спрацював захист - Недостатня напруга електромережі
2	Повітря не охолоджується або не нагрівається	- Заблоковані місця забору і випуску повітря - Температура налаштована неправильно - Забруднений повітряний фільтр
3	Збої в керуванні спліт-системою	При великих перешкодах (занадто великий рівень статичної електрики, збої в мережі електро живлення) пристрій може працювати з перебоями. У цьому випадку відключіть систему кондиціонування від мережі і знову включіть через 2-3 секунди
4	Не відразу спрацьовує	Зміна режиму під час роботи спрацьовує через 3 хвилини
5	Неприємний запах	Під час роботи спліт-система може поглинуть неприємний запах (наприклад, меблів, сигарет), що видувається разом із повітрям
6	Шум води, що тече	- Викликаний циркуляцією холодоагенту в системі кондиціонування і не є неполадкою - Звук розморожування під час обігріву
7	Звук потріскування	Звук може бути викликаний розширенням або стисненням передньої панелі в результаті зміни температури
8	З випускного отвору розпорошується волога	Волога виникає, якщо повітря в приміщенні стає дуже холодним через випуск холодного повітря в режимі охолодження або осушення
9	При запуску режиму «ОБІГРІВ» повітря надходить не відразу	Спліт-система не готова подавати досить теплого повітря. Будь ласка, зачекайте 2-5 хвилин
10	У режимі обігріву подача повітря припиняється на 5-10 хвилин	Прилад автоматично розморожується, зовні з'являються випаровування. Після розморожування система кондиціонування автоматично продовжить роботу
11	ПДК працює неправильно	- Є перешкоди між приймачем сигналу і ПДК - Розряджені батарейки

ТАБЛИЦЯ КОДІВ НЕСПРАВНОСТЕЙ НА СТОРІНЦІ 76!

## 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ			65P07	65P09	65P12	65P18	65P24
Джерело живлення		B/Гц	рекомендований діапазон - 220-240 /~50, допустимий - 198-252 /~50				
Охолодження	Продуктивність	BTU/h	7000	9000	12000	18000	24000
		Вт	2200	2640	3515	5275	7030
	Ном. потужність	Вт	685	819	1059	1638	2190
	Ном. струм	A	2.90	3.71	4.97	7.45	9.95
	EER		3.21	3.22	3.21	3.22	3.21
Обігрів	Продуктивність	BTU/h	8190	9200	12500	19150	24200
		Вт	2400	2700	3660	5610	7090
	Ном. потужність	Вт	665	745	1010	1554	1958
	Ном. струм	A	2.66	3.38	4.48	6.71	8.90
	COP		3.61	3.62	3.62	3.61	3.62
Циркуляція повітря		(м <sup>3</sup> /ч)	470	530	650	850	1200
Компресор	Тип		Роторний				
	Виробник		TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	TOSHIBA/GMCC	HITACHI/HIGHLY
Холодоагент			R410A				
Заправка холодоагенту		г	510	610	680	1150	1350
Жидкостний клапан			1/4				
Газовий клапан			3/8		3/8	1/2	5/8
Рівень шуму (внутрішній блок)	дБ(А)		24	25	27	33	33
Внутрішній блок	Габарити (ШxВxГ)	мм	700x198x270	720x201x270	790x199x270	900x218x291	900x218x291
	Упаковка (ШxВxГ)	мм	785x256x317	785x256x317	855x256x317	970x290x345	970x290x345
	Вага нетто	кг	6.5	6.5	7.2	10	10
	Вага брутто	кг	7.5	7.5	8.8	12	12
Рівень шуму (зовнішній блок)	дБ(А)		45	45	46	47	47
Зовнішній блок	Габарити (ШxВxГ)	мм	635x458x240	635x458x240	660x530x240	780x542x256	820x635x310
	Упаковка (ШxВxГ)	мм	737x496x317	737x496x317	768x570x326	970x600x340	969x694x402
	Вага нетто	кг	20	20	23.5	32	36.5
	Вага брутто	кг	22	22	26	34	39.5
Клас електрозахисту (внутр./ зовн. блок)	Class		I/I				
Робоча температура	°C		16...32				
Робочий діапазон температури (охол/обігрів)	°C		+18...+43/-7...+24				
Клас енергоефективності			A				

## **8. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ**

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окрім від звичайного побутового сміття. Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів і електроприладів на переробку.

## **9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

Термін служби для даного виробу становить 10 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшою експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва). При виникненні питань з обслуговування приладу або в разі його несправності зверніться у авторизований сервісний центр ТМ NEWTEK. Адресу центру можна знайти на сайті <https://newtek.ru/servis>. Способи зв'язку із сервісною підтримкою: тел: +7 (988) 24-00-178, VK: vk.com/centek\_krd. Генеральний сервісний центр 000 "Ларина-Сервис", м. Краснодар. Тел.: + 7 (861) 991-05-42.

Продукція має сертифікат відповідності:

№ ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.04697/22 від 30.12.2022 р.



## **10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА, ІМПОРТЕРА**

Імпортер на територію РФ: 000 «Ларіна-Електронікс». Адреса: Росія, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

## **ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ**

Термін гарантії на всі прилади 36 місяців з дати реалізації кінцевому споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зобов'язання щодо

безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

## **УМОВИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:**

1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:
  - правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печаток на кожному відривному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
  - 2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:
    - використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;
    - дотримання правил і вимог безпеки.
  - 3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, настройку приладу на дому у власника.
  - 4. Випадки, на які гарантія не поширюється:
    - механічні пошкодження;
    - природний знос приладу;
    - недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;
    - неправильна установка, транспортування;
    - стихійні лиха (бліскавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
    - потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;
    - ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
    - використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;
    - вихід із ладу перерахованого нижче приладдя виробів, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу;
  - а) пульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батарейки), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрой;

б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, ремені, сумки, сітки, ножі, колби, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки, щітки, насадки, пилозбирники, фільтри, поглиначі запаху);

- для приладів, що працюють від батарейок,
- робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;
- для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.

5. Ця гарантія надається виробником на додаток до пра вил споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.

6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією ТМ CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил й умов експлуатації, встановлення виробу; навмисних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дії обставин нездоланної сили.

7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

**Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.**

## РУССКИЙ

### ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код ошибки	Определение кода ошибки
F1	Ошибка датчика температуры окружающего воздуха (внутренний блок)
F2	Ошибка датчика температуры испарителя внутреннего блока
F3	Ошибка датчика температуры конденсатора наружного блока
F4	Ошибка двигателя внутреннего блока

## ҚАЗАҚ

### АҚАУЛЫҚТАР КОДТАРЫ

Қателік коды	Қателік кодын анықтау
F1	Қоршаған орта температурасы сенсорының қатесі (ішкі блок)
F2	Ішкі буландырғыштың температура сенсоры қатесі
F3	Сыртқы блок конденсаторының температура сенсорының қатесі
F4	Ішкі блок қозғалтқышының қатесі

## ENGLISH

### TABLE OF FAULT CODES

Error code	Problem
F1	Ambient temperature sensor error (indoor unit)
F2	Indoor unit evaporator temperature sensor error
F3	Outdoor unit condenser temperature sensor error
F4	Indoor unit motor error

## ՀԱՅԵՐԵՆ

### ԱՍՍԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ԿՈԴԵՐ

Միավի կոդ	Խնդիր
F1	Շրջակա օդի շերմաստիճանի տվյալ սխալ (Ներքին բլոկ)
F2	Ներքին բլոկի գուղղղուցիչի շերմաստիճանի տվյալ սխալ
F3	Արտաքին բլոկի կոնդենսատորի շերմաստիճանի տվյալ սխալ
F4	Ներքին բլոկի շարժիչի սխալ

## ҚЫРГЫЗЧА

### КЕЙГЕЙ КОДДОРУ

Ката коду	Кейгөй
F1	Айланы-чөйрөнүн температура сенсорунун катасы (ички блок)
F2	Ички блоктун бууланткыч сенсорунун катасы
F3	Ички блоктун конденсатордун температура сенсорунун катасы
F4	Ички блоктун кыймылдаткычынын катасы

## УКРАЇНСЬКИЙ

### КОДИ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Код помилки	Проблема
F1	Помилка датчика температури навколошнього повітря (внутрішній блок)
F2	Помилка датчика температури випарника внутрішнього блока
F3	Помилка датчика температури конденсатора зовнішнього блока
F4	Помилка двигуна внутрішнього блока

Гапон действителен при наличии всех штампов и отпечатков Гапона Барлык мергеталандар мен белгилер болган жағдайда жаралады / Егерде барлық штамшаштаптар жана белгилер бар болсо, күнші жарастуры Гапон дістің при наяванности всех штампов и отпечатков Гапона Барлык действителен / Кратко: Гапон действителен при наличии всех штампов и отпечатков Гапона Барлык / The coupon is valid if all stamps and marks are present

Қарантинный талон / Көпілдік тапоны / Көпилдик картасы /  
қарантинный талон / Қарантинный талон / Қарантинный талон /  
Guaranty Card

Гарантийный талон и отрывные листы

УВАГА! Будь ласка, вимагають від поїздаїв та пасажирів зобов'язання відринні талони.

**ATTENTION!** Please require the Seller to completely fill in the Warranty card and tear-off coupons. The Warranty Card is only valid if completed with all stamps and records.

Іздедие / Бүйім / Продукт /  
Виріб / Աշրափ / Product

Модель / Model

ИЗДЕЛИЕ / БЫТЫМ / ПРОДУКТ /  
ВИРБ / САГІЛСАР / PRODUCT

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / УПТ /  
МОДЕЛЬ / ИЛГҮЧ / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫК НАМР /  
СЕРИЯЛЫК САНЫ / СЕРИЙНИЙ НОМЕР /  
ШЕГЛУ / SERIAL NUMBER

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-представителя / Бул жергіліктін тапқырдағы салуышынан кейін топтырыны. / Бул жергіліктін тапқырдағы салуышынан кейін топтырыны. / Бул жергіліктін тапқырдағы салуышынан топтырулар. / Ші видрини тапони заполняются представителем фирмы-представителя. / Ші видрини тапони заполняются представителем фирмы-представителя. / Ші видрини тапони заполняются представителем фирмы-представителя. / Ші видрини тапони заполняются представителем фирмы-представителя.

М. П.

ИЗДЕЛИЕ / БЫТЫМ / ПРОДУКТ /  
ВИРБ / САГІЛСАР / PRODUCT

МОДЕЛЬ / МОДЕЛ / УПТ /  
МОДЕЛЬ / ИЛГҮЧ / MODEL

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫК НАМР /  
СЕРИЯЛЫК САНЫ / СЕРИЙНИЙ НОМЕР /  
ШЕГЛУ / SERIAL NUMBER

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмой-представителя / Бул жергіліктін тапқырдағы салуышынан кейін топтырыны. / Бул жергіліктін тапқырдағы салуышынан кейін топтырыны. / Бул жергіліктін тапқырдағы салуышынан топтырулар. / Ші видрини тапони заполняются представителем фирмой-представителя. / Ші видрини тапони заполняются представителем фирмой-представителя. / Ші видрини тапони заполняются представителем фирмой-представителя.

М. П.

ВИД РЕМОНТА / ЖАНДЕУ ТҮРІ / РЕМОНТТЫҢ ТҮРҮ/ ВИД РЕМОНТУ / ЧЕСУСЛАУЛАДЫСУС-СЕСИЙС /  
TYPE OF REPAIRS

М. П.

Даные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра / Осы жиыртмалық купондардың бірнеше көштөр / Жиыртсан сервис орталығының екінші түрлөрі / Бұл жиыртсан тәмудору яки түрлі болору / Дані відкрити купон заполняется представителем сервисного центра, шо  
протерю ремонт түрі / 2-жылдық купондардан 1-жылдық купондардан түрлі түрлерде / Анықтауда үлгілі түрлердің көштөрінің түрлерінде түрлі түрлерде / These tear-off coupons shall be filled in by the representative of the service centre

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛЕН КИНГ / БЕРИЛЕН КИНГ / ДАТА ВЫДАЧИ /  
РЕПУСЛАУЛАДЫСУС-СЕСИЙС / DATE OF RETURN

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖАНДЕУ ТҮСКЕН КИНГ / АДЫУ КИНГ /  
ДАТА НАДОХДЖЕНИЯ / СУЗАЛУШЕСЛІК-ШЕСИЙС /  
DATE OF RECEIPT

ВИД РЕМОНТА / ЖАНДЕУ ТҮРІ / РЕМОНТТЫҢ ТҮРҮ/ ВИД РЕМОНТУ / ЧЕСУСЛАУЛАДЫСУС-СЕСИЙС /  
TYPE OF REPAIRS

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖАНДЕУ ТҮСКЕН КИНГ / АДЫУ КИНГ /  
ДАТА НАДОХДЖЕНИЯ / СУЗАЛУШЕСЛІК-ШЕСИЙС /  
DATE OF RECEIPT

М. П.

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРИЛЕН КИНГ / БЕРИЛЕН КИНГ / ДАТА ВЫДАЧИ /  
РЕПУСЛАУЛАДЫСУС-СЕСИЙС / DATE OF RETURN

Даные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра / Осы жиыртмалық купондардың бірнеше көштөр / Жиыртсан сервис орталығының екінші түрлөрі / Бұл жиыртсан тәмудору яки түрлі болору / Дані відкрити купон заполняется представителем сервисного центра, шо  
протерю ремонт түрі / 2-жылдық купондардан 1-жылдық купондардан түрлі түрлерде / Анықтауда үлгілі түрлердің көштөрінің түрлерінде түрлі түрлерде / These tear-off coupons shall be filled in by the representative of the service centre